Manuale Utente BM5

Monitor Paziente Rev. 3.0



Sommario

Manuale Utente BM5	0
Sommario	1
1. INFORMAZIONI BASE	7
Pericoli, Cautele, Note	7
Precauzioni ambientali generali	8
1.1 Componenti	11
Presentazione generale del prodotto	11
Caratteristiche principali del prodotto	11
Configurazione del prodotto	12
Prodotti optional	12
Configurazione del corpo principale	13
Accessori	15
Simboli dell'apparecchio	16
1.2 Funzione e tasti	19
Funzione esterna	19
Tasti di controllo	19
1.3 Accensione standard	21
Alimentazione DC	21
1.4 Alimentazione a batterie	22
Utilizzo	22
Impatto della tecnologia agli ioni di litio sulla batteria	24
Linea guida per il ricondizionamento	24
Linea guida per l'immagazzinamento	24
Riciclaggio della batteria	24
1.5 Caratteristiche dell'interfaccia utente	25
Composizione della schermata	25
Selezione dei menù	26
Caratteristiche del menù	26
2. GESTIONE PAZIENTE/DATI	
2.1 ADMIT	31

ADMIT TYPE (TIPO RICOVERO)	31
DISCHARGE	32
ADMIT	32
HEIGHT	33
WEIGHT	33
2.2 ALARM	34
Allarme apparecchio	34
ALL LIMITS	35
ALARM PRINT	36
ALARM VOLUME	37
ALARM REVIEW	37
ALARM LIST	37
SAVING CONDITION	39
ECG WAVE SELECT (ALARM LIST ECG LEAD SELECT)	39
ARRHYTH LEVEL	40
NURSE CALL	41
3. IMPOSTAZIONI	42
3.1 IMPOSTAZIONI	42
DISPLAY	42
SET PARA	42
WAVE SELECT	43
SET DATE & TIME	45
SET TIME	46
SET DATE	46
COLOR SELECT	46
HR/PR SELECT	47
SET SWEEP	48
DEMO	48
KEY SOUND	10
1121 3001D	40
UNIT SELECT	
	49
UNIT SELECT	49
UNIT SELECTSERVIZI UTENTE	
UNIT SELECT	

W-LAN	51
SISTEMA	51
SERVIZI COSTRUTTORE	52
FREEZE MENU	52
4. TREND	53
4.1 TREND	53
GRAPHIC TREND	54
TIME PERIOD	55
TABULAR TREND	56
TIME INTERVAL	57
TREND WINDOW SETUP	57
TIME PERIOD	58
SET TREND PARA	59
TREND PRINT	59
5. ECG	60
5.1 Introduzione	60
Colori e Standard dei cavi	60
Posizione connettore ECG e cavo sonda	61
Applicazione degli elettrodi al paziente	61
Scelta di un cavo ECG per il monitoraggio dell'aritmia	62
Informazioni sul grafico ECG	63
Posizionamento di 10 elettrodi	63
Posizionamento di 5 elettrodi	63
Posizionamento di 3 elettrodi	64
Applicazione elettrodi a pazienti neonati	64
5.2 Finestra dati ECG	65
5.3 Impostazione dati ECG	68
QRS VOLUME	70
DISPLAY	70
ECG SWEEP SPEED	70
ECG SIZE	71
VIEW ECG	71
ANALYSIS SETTING	71

9.2 Finestra dati IBP	114
9.1 Descrizione	111
9. IBP	
INTERVAL	109
UNIT SELECT	108
CUFF SIZE	108
ALARM	107
8.3 Impostazione dati NIBP	107
8.2 Finestra dati NIBP	106
8.1 Introduzione	104
8. NIBP	
ALARM	102
LEAD SELECT	102
APNEA DETECT	102
RESPIRATION	101
RESPIRATION SPEED	
7.3 Impostazione dati respirazione	101
7.2 Finestra dati respirazione	100
7.1 Introduzione	98
7. RESPIRAZIONE	
Messaggi SPO2	97
Condizione LEAD FAULT	
ALARM	
RATE VOLUME	95
6.3 Impostazione dati SpO ₂	95
Validità segnale e dati	93
6.2 Finestra dati SpO2	92
6.1 Introduzione	91
6. SpO ₂	91
12 CH ECG ANALYSIS	
12 CH ECC ANALYGIG	70

9.3 Impostazione dati IBP	115
10. EtCO2	
10.1 Introduzione	123
10.2 Finestra dati EtCO2	129
10.3 Impostazione dati EtCO2	130
SWEEP SPEED	131
APNEA DETECT	135
10.4 RICERCA DEI PROBLEMI E SOLUZIONI	137
11. TEMPERATURA	
11.1 Introduzione	139
11.2 Finestra dati temperatura	140
11.3 Impostazione dati temperatura	141
ALARM	141
UNIT SELECT	142
12. STAMPA	
12.1 Stampa	143
Stampante e carta termica	143
Menù funzioni e impostazioni	144
PRINTER TIME	146
PRINTER KEY	146
Stoccaggio della carta termica	147
13. LISTA MESSAGGI	
14. IMPOSTAZIONI DI FABBRICA	
1. Modalità Adult-ICU (adulti)	151
Range di valori per i parametri	152
Visualizzazioni	153
2. Modalità Neonate-ICU (neonati)	154
Livello di allarme	154
Range di valori per i parametri	155
Visualizzazioni	156

3. Modalità Pediatric-ICU (pediatrico)	157
Livello di allarme	157
Range di valori per i parametri	158
Visualizzazioni	159
15. CARATTERISTICHE TECNICHE	
Facilità d'uso	160
Funzioni aggiuntive	160
Specifiche ambientali del monitor	160
Alimentazione	160
Specifiche	160
Specifiche ECG	161
Specifiche respirazione	162
Specifiche SpO ₂	162
Specifiche NIBP	162
Specifiche temperatura	162
Accessori inclusi:	164
Ontional	164

1. INFORMAZIONI BASE

Pericoli, Cautele, Note

Si vuole porre un'importanza particolare sul fatto che i concetti importanti per l'utilizzo dell'apparecchio sono definiti come sotto elencato nel manuale operativo. Gli utenti devono utilizzare l'apparecchio prestando attenzione a tutti i segnali di pericolo e di cautela.

Attenzione

Il segnale di attenzione "Warning" serve per informare che si possono causare la ferita o la morte del paziente, danni materiali, perdite materiali.

Cautela

Il segnale di cautela "Caution" serve per informare che non c'è pericolo di vita ma che c'è il pericolo di danno per il paziente.

Nota

Segnala che non vi è pericolo alcuno ma che bisogna fare attenzione per ottenere adeguate installazione, utilizzo e manutenzione dell'apparecchio.

Rev. 3.0 1.BASIC 7

Precauzioni ambientali generali

- Non tenere o utilizzare l'apparecchio negli ambienti sotto descritti:

	Evitare luoghi umidi, e non operare con le mani bagnate.		Luoghi in cui la macchina sia esposta alla luce diretta del sole.
	Luoghi con escursioni termiche troppo elevate (intervallo di temperatura operativo: 10-40 °C, livello di umidità: 30-85 %).		Luoghi in prossimità di apparecchi termici elettr ici.
	cresce considerevolmente o dove non vi sia un'adeguata		Luoghi dove ci sia possibilità di colpi o vibrazioni.
	Luoghi esposti a gas esplosivi o chimici.		Assicurarsi di evitare che la polvere, specialmente detriti metallici, possa entrare.
003h	L'apparecchio deve essere smontato solamente da personale autorizzato, altrimenti, non si potrà richiedere alcun tipo di assistenza.		Non collegare l'impianto alla presa di corrente prima che l'installazione sia completata, altrimenti, si possono causare danni all'apparecchio.

Precauzioni generali per la sicurezza elettrica

Attenzione

Controllare i punti sotto elencati prima di utilizzare l'apparecchio.

- 1. Assicurarsi che l'impianto AC di alimentazione sia appropriato. (AC 100 240V)
- 2. Assicurarsi che l'alimentatore sia quello in dotazione. (DC18V, 2.5A)
- 3. Assicurarsi che il cavo di connessione del sistema sia appropriatamente fissato.
- 4. Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente messo a terra (altrimenti potrebbero verificarsi dei problemi).
- 5. L'apparecchio non deve essere posizionato vicino a generatori elettrici, macchine a raggi X, o altri apparati elettrici, per eliminare i disturbi elettrici che potrebbero causare risultati errati.

Nota

L'apparecchio deve essere collocato lontano da generatori, equipaggiamenti a raggi X, impianti a radiodiffusione o trasmissione onde, in modo da evitare che durante l'utilizzo si verifichino problemi elettrici. Quando questi apparecchi si trovano vicino all'equipaggiamento, esso può fornire misurazioni inesatte. Per BM5 (CS, CX) sia un circuito indipendente che una buona messa a terra sono requisiti indispensabili. Nell'eventualità che la linea di alimentazione sia in comune con altri macchinari elettronici, vi è la possibilità che i risultati siano inesatti.

Attenzione

Non entrare in contatto col paziente durante l'uso dell'apparecchio per evitare pericoli all'utente. Utilizzare solo il cavo in dotazione.

Cavi o accessori diversi da quanto sopra possono condizionare negativamente le prestazioni in termini di compatibilità elettromagnetica.

Attenzione

Nel caso in cui l'apparecchio non funzioni normalmente, non utilizzarlo su pazienti e contattare i tecnici degli apparecchi medicali dell'ospedale.

Nota

Il BM5 (CS, CX) è classificato come segue:

- BM5 (CS, CX) classe **I,** BF & CF riguardo a shock elettrici. E' vietato usare l'apparecchio vicino ad anestetici o solventi infiammabili.
- Il livello di disturbo è di classe B secondo la normativa IEC/EN 60601-1 e di livello B secondo la normativa IEC/EN60601-1-2.

Connessione dell'apparecchio

Per misurazioni sul cuore o in prossimità dello stesso consigliamo di collegare il monitor al sistema di equalizzazione del potenziale. Utilizzare il cavo equalizzatore verde e giallo, collegandolo al polo contrassegnato dal simbolo.

1.1 Componenti

Presentazione generale del prodotto

Il monitor BM5 (CS, CX) è un prodotto usato per monitorare informazioni biologiche e ciò che accade al paziente. Le sue funzioni principali sono la visualizzazione su schermo LCD di informazioni come ECG, respirazione, SpO2, NIBP e temperatura, i parametri di monitoraggio e un sistema di allarme. Può anche fornire tramite stampante grafici e parametri.

Caratteristiche principali del prodotto

BM5 (CS, CX) è un apparecchio multifunzionale di piccole dimensioni per il monitoraggio di un paziente,progettata per un facile uso durante il movimento. E' caratterizzato da un sistema di auto alimentazione (DC 10V-16V) e da un alimentatore DC (DC

18V) per l'installazione al letto del paziente. L'apparecchio misura i principali parametri come ECG, SpO2, NIBP, temperatura e pulsazioni, visualizzandoli su uno schermo a colori LCD da 10.4 pollici. Consente inoltre all'utente di controllare grafici e parametri e altri segni vitali tramite la stampante da 58 mm, e monitorizza il paziente con un sistema di allarme. Consente anche di creare un sistema di monitoraggio centrale collegando gli apparecchi usati per diversi pazienti in modo da poter monitorare più pazienti contemporaneamente.

Attenzione

Utilizzare solo gli accessori forniti dal costruttore onde evitare pericoli a persone o cose.

Attenzione

PRIMA DELL'USO — Prima di utilizzare l'apparecchio, controllare tutti i cavi di collegamento. Cavi o connettori danneggiati devono essere sostituiti immediatamente.

Prima dell'uso, l'operatore deve verificare che l'apparecchio sia in buono stato e in condizioni ottimali per l'utilizzo. Periodicamente e ogni qualvolta l'integrità della macchina è in dubbio, testare tutte le funzioni.

Configurazione del prodotto

1. Corpo principale del monitor BM5 (CS, CX)	1 EA
2 5 Cavi di collegamento ECG	1EA
3. Elettrodi usa e getta	10 EA
4. Tubo NIBP	1EA
5. Bracciale adulto pressione sanguigna (NIBP) riutilizzabile	1EA
6. Cavo estendibile sensore SpO2	1EA
7. Sonda adulto SpO2 riutilizzabile	1 EA
8. Alimentatore DC (MW160 AULT Co., Ltd.)	1 EA
9. Blocco di fogli	2ROLL

Prodotti optional

- 1. Sonda temperatura
- 2. Cavo di collegamento all'ECG a 3 conduttori (MECA3(AHA),MECE3(IEC))
- 3. Cavo di collegamento all'ECG a 10 conduttori (MECA10(AHA),MECE10(IEC))
- 4. Kit IBP
- 5. Modulo EtCO2

Attenzione


Per evitare shock elettrici, non aprire la copertura dell'apparecchio. La macchina deve essere smontata solo da personale autorizzato.

Attenzione


L'utente deve fare attenzione alla connessione con apparecchi ausiliari tramite la porta LAN o la chiamata infermiera. Tenere sempre in considerazione la perdita di corrente e controllare che i macchinari ausiliari rispettino la normativa IEC 60601-1, o consultare l'ingegnere biomedico dell'ospedale.

Configurazione del corpo principale







BACK



Right Side



Left Side



Accessori





Cavo SpO₂ + prolunga



Bracciale
pressione
sanguigna non
invasiva (NIBP)
+ prolunga



Sensore temperatura



Simboli dell'apparecchio



ATTENZIONE:

Consultare i documenti allegati



ACCESSORI TIPO CF:

Accessorio isolato per applicazione esterna e interna al paziente inclusa l'applicazione diretta cardiaca. Le palette all'esterno del simbolo indicano che l'accessorio e a prova di defibrillatore.

Definizione medicale standard:

Accessorio di tipo F (isolato) che soddisfa i requisiti della normativa IEC 60601-1/UL 2601-1/CSA 601.1

Standard medici per garantire un grado di protezione contro gli shock elettrici più alto di quello per gli accessori di tipo CF.



ACCESSORI TIPO BF:

Accessorio isolato per applicazione esterna e interna al paziente esclusa l'applicazione diretta cardiaca. Le palette all'esterno del simbolo indicano che l'accessorio e a prova di defibrillatore.

Definizione medicale standard:

Accessorio di tipo F (isolato) che soddisfa i requisiti della normativa IEC 60601-1/UL 2601-1/CSA 601.1

Standard medici per garantire un grado di protezione contro gli shock elettrici più alto di quello per gli accessori di tipo BF.


	Terra
	Stampante
	Porta seriale
	Porta LAN
\longleftrightarrow	Connettore porta AUX
	Indicatore ingresso DC
- +	Indicatore stato batteria
18V === 2.5V	Connettore ingresso DC

	NIBP
Т	Temperatura
F	Funzione
•	Accensione
·	Spegnimento
14	Respirazione
√\~	ECG
	Pulsazione cardiaca

1.2 Funzione e tasti

Funzione esterna

Il pannello frontale di questo prodotto comprende uno schermo LCD, cinque pulsanti di funzione e una manopola.



Tasti di controllo


- 1. Pulsante di accensione: Accende e spegne l'apparecchio.
- 2. Pulsante funzione.
- 3. Pulsante pressione: Completa manualmente la misurazione della pressione sanguigna.
- 4. Pulsante stampante: Stampa i grafici selezionati dal menù finché il pulsante non viene premuto per fermare la stampa.
- 5. Pulsante di allarme: Ferma l'allarme sonoro.


Alla prima pressione sospende l'allarme sonoro per un minuto.

Alla seconda pressione lo ferma per cinque minuti.

E alla terza lo riporta all'impostazione originale.

6. Manopola di controllo: Questa manopola è utilizzata per selezionare il menù girandola in senso orario od antiorario per muovere i cursori.







1.3 Accensione standard

Alimentazione DC

Il LED dell'alimentazione DC è acceso quando il cavo di alimentazione è collegato all'ingresso sul retro dell'apparecchio. Premendo il pulsante di accensione la macchina è pronta per l'uso.





Attenzione

L'apparecchio deve essere collegato soltanto a reti di alimentazione dotate di messa a terra.

1.4 Alimentazione a batterie

L'alimentazione può essere fornita dalle batterie, per consentire un uso in movimento o durante momenti di interruzione della corrente elettrica.

Utilizzo

- 1. Il LED batterie è acceso quando la macchina è in uso.
- 2. L'autonomia delle batterie è circa di un'ora.
- 3. Le batterie vengono automaticamente ricaricate quando si collega la macchina alla presa di corrente. L'apposito LED nella parte in basso lampeggia e poi rimane acceso.
- 4. 4. La condizione delle batterie appare a schermo con 5 box verdi, ciascuno dei quali indica un diverso stato di carica. (0% -> 25% -> 50% -> 75% -> 100%)
 - Batteria: LS1865L2203S1PMXZ (11.1V 2200mA, ioni di litio)

La batteria al litio è ricaricabile e ciascuna batteria contiene un circuito di protezione di sicurezza.





5. La condizione di batteria scarica viene indicata tramite 5 box gialli ciascuno dei quali indica un diverso grado di carica. (100% -> 75% -> 50% -> 25% -> 0%)



Quando la carica della batteria si riduce al 25% appare a schermo il messaggio "Low Battery". L'alimentazione viene automaticamente sospesa dopo 5 minuti dalla comparsa del messaggio. La macchina non funziona oltre una volta che il messaggio "Low Battery" è apparso. Ricaricare le batterie con il trasformatore fornito.



- Tempo di ricarica della batteria: più di 6 ore.
- Tempo di utilizzo in continuo della batteria: da un minimo di 1 ora fino a un massimo di 2 ore di utilizzo continuo.

Attenzione

Controllare gli elettrodi delle batterie prima di sostituirle.

6. Indicazione dello stato della batteria: quando la batteria è estratta dall'apparecchio ed è fuori esercizio, viene mostrato a schermo il simbolo seguente



7. Alimentazione dall'automobile: quando si usa l'alimentazione dall'automobile a 12V~15V l'indicatore della batteria scompare e si attiva il simbolo "CAR"



Simbolo dell'alimentazione dall'automobile

Nota

Le batterie non vengono ricaricate usando l'alimentazione dall'automobile.

Impatto della tecnologia agli ioni di litio sulla batteria

La batteria agli ioni di litio ha le seguenti caratteristiche principali.

La batteria si scarica autonomamente, anche se non è installata in un monitor, a causa delle celle agli ioni di litio e alla corrente di polarizzazione richiesta per i sistemi elettronici integrati.

Le caratteristiche delle celle agli ioni di litio consentono alla batteria di scaricarsi autonomamente.

Il ritmo di scaricamento autonomo raddoppia ad ogni rialzo della temperatura pari a 10° C (18°F).

La perdita di capacità della batteria si declassa significativamente alle alte temperature.

Con l'invecchiamento della batteria la capacità a piena carica della stessa diminuirà fino ad esaurirsi completamente. Ciò comporta una riduzione della quantità di carica immagazzinata e pronta per l'utilizzo.

Linea guida per il ricondizionamento

La batteria nel monitor deve essere ricaricata e scaricata completamente ogni sei mesi. È, inoltre, necessario procedere al suo ricondizionamento utilizzando un carica batterie.

Linea guida per l'immagazzinamento

Porre la batteria fuori dal monitor a una temperatura tra 20° C e 25°C (68°F - 77°F).

Quando la batteria è montata all'interno di un monitor alimentato tramite alimentatore a corrente alternata (AC), la temperatura della cella della batteria aumenta da 15° C fino a 20°C (da 59°F a 68°F) oltre la temperatura ambiente. Questo riduce la durata della batteria.

Quando la batteria è montata all'interno di un monitor alimentato continuamente tramite un alimentatore a corrente alternata (AC) e non alimentato regolarmente da una batteria, la durata della batteria può essere inferiore ai 12 mesi. Si consiglia di rimuovere la batteria e di porla accanto al monitor in caso di trasporto.

Riciclaggio della batteria

La batteria deve essere cambiata quando non tiene più la carica. La batteria è riciclabile. Rimuovere la batteria esaurita dal monitor e seguire le linee guida locali per il riciclaggio.


ATTENZIONE

PERICOLO DI ESPLOSIONE

NON bruciare la batteria o riporla ad alte temperature. Pericolo di lesioni gravi o di morte.

1.5 Caratteristiche dell'interfaccia utente

Composizione della schermata




Finestre selezione menù

Finestra grafico in tempo reale: Mostra i risultati delle misurazioni in un grafico fino a tre onde.

Finestre selezione menù: I menù appaiono quando queste vengono attivate.

Finestra parametri: I dati di misurazione e impostazione vengono mostrati in cinque finestre.

Selezione dei menù




Quando la manopola di controllo viene girata, i menù vengono selezionati nell'ordine sopra indicato. La schermata qui sopra mostra che è selezionato il menù MORE. I menù si muovono verso destra nell'ordine seguente: $MORE\ MENU \to ECG \to NIBP \to SpO2 \to RESP \to TEMP$. Nel caso una schermata sia disattivata, viene saltata.

Caratteristiche del menù


Finestra MORE del menù

Si possono impostare o cambiare funzioni selezionando il menù "MORE".




Finestra parametri

Questa finestra mostra un parametro misurato, l'impostazione della funzione e i limiti dei valori del parametro.



Selezione del Menù Utilizzando la Manopola di Controllo

Una rotazione verso destra provoca un movimento in senso orario. Una rotazione verso sinistra provoca un movimento in senso antiorario. La selezione si esegue premendo la manopola.




Selezione del Menù con le Frecce


Movimento verso l'alto: ruota la manopola verso sinistra.

Movimento verso il basso: ruota la manopola verso destra.

La selezione si effettua premendo la manopola di controllo. Uno dei menù appare dopo la selezione.




Ogni volta che il quadratino luminoso si muove, una lettera o un numero viene evidenziato mostrando a display il suo valore.




Menù Stringa di Parole

La figura seguente mostra la schermata nella quale il menù stringa di parole è attivato nel menù correzione sequenza di parole. Qui, il cursore si muove sulle parole quando la manopola di controllo viene ruotata in senso orario.




La figura precedente mostra come il cursore si muova sullo schermo. Esso si muove a seconda della direzione in cui viene ruotata la manopola di controllo. Per cambiare una lettera che si trovi sullo schermo, premere la manopola di controllo.



La figura sopra mostra come il cursore venga selezionato per cambiare una lettera. Una rotazione verso destra della manopola di controllo consente la selezione nell'ordine A-Z, 0-9, e infine spazio, mentre una rotazione verso sinistra consente la selezione nell'ordine inverso. Una volta che una lettera od un numero siano selezionati, lo schermo ritorna alla condizione nella quale il medesimo processo di selezione può essere effettuato. Per terminare il processo ci si può spostare sull'icona menù sulla sinistra dello schermo e quindi premere la manopola di controllo. Dopo il completamento, lo schermo torna all'immagine precedente.

Menù di Utilizzo

Il valore impostato cambia senza una selezione quando il menù viene mosso



2. GESTIONE PAZIENTE/DATI

Impostazioni addizionali vengono effettuate per ciascuna funzione parametrica.

Può essere effettuata un'impostazione generale per l'intero sistema del monitor.

2.1 ADMIT CHANGE ADMIT INFO DISCHARGE HEIGHT UNIT WEIGHT UNIT

MAIN	ADMIT TYPE: ADT	CHANGE ADMIT INFO	DISCHARGE
PREV	HEIGHT : CM	WEIGHT : KG	

ADMIT TYPE (TIPO RICOVERO)

Imposta l'ambiente operativo dell'apparecchio in modalità di dimissione.

ADU: ICU ADULTO // PED: ICU PEDIATRICO // NEO: ICU NEONATO

MAIN MENU	ADMIT TYPE: ADT	CHANGE ADMIT INFO	DISCHARGE
PREV	HEIGHT : CM	WEIGHT : KG	
MAIN MENU PREV MENU	ADMIT TYPE: ADT	> ADT PED NEO	ADMIT

CHANGE ADMIT INFO

Cognome e Nome (per un massimo di 11 lettere cadauno), Sesso (Maschio, Femmina), Data di nascita, Peso, Altezza, ed ID paziente (11 caratteri).

MAIN	ADMIT	CHANGE	DISCHARGE
MENU	TYPE	ADMIT INFO	
PREV	HEIGHT UNIT:	WEIGHT UNIT:	
MENU	CM	KG	

CHANGE ADMIT INFORMATION			
> RETURN	DESCRIPTION		
LAST NAME	JOHN		
FIRST NAME	WASHINGTON		
PATIENT ID	APC001		
SEX	MALE		
BIRTH DATE	27 – JAN - 1978		
AGE	29		
HEIGHT	177.0 CM		
WEIGHT	62.0KG		


DISCHARGE

I dati del paziente e tutti i valori impostati vengono riportati ai valori base, ed il messaggio "ALL ALARMS OFF ADMIT PATIENT TO ACTIVE ALARMS" appare sullo schermo.

MAIN MENU	ADMIT TYPE	CHANGE ADMIT INFO	DISCHARGE
PREV	HEIGHT UNIT: CM	WEIGHT UNIT: KG	
	MAIN	ADMIT TYPE:	DISCHARGE

MAIN MENU	YPE	DISCHARGE	>	NO
PREV MENU	I INIII.			YES

ADMIT



HEIGHT

L'altezza del paziente viene impostata in cm/pollici.

MAIN	ADMIT	CHANGE	ADMIT
MENU	TYPE	ADMIT INFO	
PREV	HEIGHT UNIT:	WEIGHT UNIT:	
MENU	CM	KG	
MAIN	ADMIT	CHANGE	ADMIT
MENU	TYPE	ADMIT INFO	
PREV MENU	HEIGHT UNIT:	WEIGHT UNIT:	

WEIGHT


Il peso del paziente viene impostato in Kg/LBS.

MAIN MENU	ADMIT TYPE	CHANGE ADMIT INFO	ADMIT
PREV	HEIGHT UNIT: INCH	WEIGHT UNIT: KG	
MAIN	ADMIT	CHANGE	
MENU	TYPE	ADMIT INFO	ADMIT

2.2 ALARM

La finestra di allarme è divisa in due: allarme condizione paziente ed allarme situazione apparecchio.

L'allarme condizione paziente suona quando vengono individuate alcune funzioni diagnostiche (ASISTOLE, VTAC/VFIB, VTAC). Il suono di ogni allarme varia per ordine e volume a seconda dei vari livelli: HIGH, MEDIUM, LOW, MESSAGE.



: Suoni allarme

: Numero lampeggi

: Vengono stampati i grafici

: Spia di allarme lampeggiante

Allarme apparecchio

La macchina emette suoni di allarme per il suo sistema con un relativo allarme lampeggiante

□(1) -1 LOW

ALARM LIMITS: La macchina consente di visionare e variare i limiti di allarme per tutte le funzioni parametriche.

ALARM PRINT: Impostando su ON/OFF, la relativa informazione viene stampata non appena parta un allarme.

ALARM VOLUME: Il volume di ciascun allarme può essere regolato su 10 livelli.

ALARM LEVEL: La priorità di ciascun allarme può essere impostata.

ALARM REVIEW: mostra l'ordine di priorità per tutti gli allarmi di ogni misurazione.

NURSE CALL: imposta su ON/OFF la chiamata infermiera (NURSE CALL).

MAIN		ALARM PRINT: ON	ALARM VOLUME: OFF
PREV MENU	NURSE CALL: ON	ALARM REVIEW	ARRHYTH LEVEL

E' possibile vedere tutti gli intervalli di allarme e cambiare la funzione di misurazione.

ALL LIMITS

MAIN MENU	ALL ALARM LIMITS	ALARM PRINT: ON	ALARM VOLUME: OFF
PREV	(:\D\ -	ALARM REVIEW	ARRHYTH LEVEL

ALL ALARM LIMIT & LEVEL					
RETURN	UNITS	LOW	нідн	ALARM ON/OFF	LEVEL
HR	ВРМ	50	150	ON	HIGH
SPO2-%	%	90	100	ON	MEDIUM
SPO2-R	ВРМ	50	150	OFF	MEDIUM
RESP	RPM	10	30	OFF	LOW
RESP-A	SEC	0	20	OFF	HIGH
NIBP-S	mmHg	80	200	ON	MEDIUM
NIBP-M	mmHg	40	140		
NIBP-D	mmHg	20	120		
TEMP1	°C	30.0	42.0	OFF	MESSAGE
TEMP2	°C	30.0	42.0	OFF	MESSAGE
ST	m V	-1.0	1.0	OFF	MESSAGE
PVC	/min	0	20	OFF	MESSAGE
IBP1-S	mmHg	80	200	OFF	MESSAGE
IBP1-M	mmHg	40	140		MESSAGE
IBP1-D	mmHg	20	120		MESSAGE
IBP2-S	mmHg	0	300	OFF	MESSAGE
IBP2-M	mmHg	3	15		MESSAGE
IBP2-D	mmHg	0	300		MESSAGE
		_		OFF	
EtCO2	UNITS	25	50	OFF	MESSAGE
FiCO2	UNITS	0	5	OFF	MESSAGE
EtCO2 - A	SEC	0	20	OFF	MESSAGE
LEAD FAULT LOW BATTERY	UNITS UNITS			OFF	MESSAGE
LOW BATTERT	UNITS			OFF	MESSAGE

ALARM PRINT

Imposta le funzioni ON/OFF automaticamente. Quando si attiva l'allarme, la relativa informazione viene stampata su carta termosensibile. Non appena scatta l'allarme, il livello di allarme è superiore al livello MEDIO, ma l'allarme "LEAD FAULT AND LOW BATTERY" non attiva la stampa allarme quando l'allarme è impostato.

MAIN MENU		ALARM PRINT: ON	ALARM VOLUME: OFF
PREV	C:\(\D\) -	ALARM	ARRHYTH
MENU		REVIEW	LEVEL

ALARM VOLUME

Il volume di ciascun allarme può essere regolato su 10 livelli.

MAIN MENU	ALL ALARM LIMITS	ALARM PRINT: OFF	ALARM VOLUME: OFF
PREV MENU	NURSE CALL: ON	ALARM REVIEW	ARRHYTH LEVEL
MAIN MENU PREV MENU	ALARM VOLUME: OFF	> OFF 10% 20% 30% 40% 50%	60% 70% 80% 90% 100%

ALARM REVIEW


Dopo che un allarme è scattato gli allarmi e i grafici dei dati possono essere rivisti. Impostare la priorità di ciascun parametro d'allarme.


MAIN MENU	ALL ALARM LIMITS	ALARM PRINT: OFF	ALARM VOLUME: OFF
PREV MENU	NURSE CALL: ON	ALARM REVIEW	ARRHYTH LEVEL
MAIN	ALARM LIST	SAVING CONDITION: HIGH	ECG WAVE SELECT: II
PREV MENU			

ALARM LIST

Quando si attiva un allarme, mostra l'ordine degli allarmi.

MAIN MENU	ALARM LIST	SAVING CONDITION: HIGH	ECG WAVE SELECT: II
PREV MENU			






SAVING CONDITION

Determina l'ordine nel quale vengono salvati gli allarmi scattati.

Se il livello più alto di allarme scatta prima del livello di allarme precedentemente determinato, i dati saranno salvati nella lista allarmi.



ECG WAVE SELECT (ALARM LIST ECG LEAD SELECT)

Imposta il cavo ECG "LEAD" indicato nell'elenco degli allarmi salvato.

MAIN MENU	· ·	ALARM PRINT: ON	ALARM VOLUME: OFF
PREV	CALL	ALARM	ARRHYTH
MENU		REVIEW	LEVEL

ARRHYTH LEVEL

Questo livello di allarme scatta nelle analisi di aritmie.

MAIN ALL ALARM LIMITS	ALARM PRINT: OFF	ALARM VOLUME: OFF
PREV NURSE CALL: ON	ALARM REVIEW	ARRHYTH LEVEL

ARRHYTH ALARM LEVEL			
RETURN	MESSAGE		
ASYSTOLE	HIGH		
VTAC	HIGH		
VTAC/VFIB	HIGH		
BIGEMINY	MESSAGE		
ACC VENT	MESSAGE		
COUPLET	MESSAGE		
IRRGULAR	LOW		
PAUSE	LOW		
PVC	MESSAGE		
R ON T	MESSAGE		
TRIGEMINY	MESSAGE		
V BRADY	MEDIUM		
SHORT RUN	MEDIUM		

NURSE CALL

Quando un allarme è scattato, questa funzione attiva la chiamata infermiera (NURSE CALL).

MAIN MENU	ALL ALARM LIMITS	ALARM PRINT: ON	ALARM VOLUME: OFF
PREV MENU	NURSE CALL: ON	ALARM REVIEW	ARRHYTH LEVEL
MAIN MENU	ALL ALARM LIMITS	ALARM PRINT: ON	ALARM VOLUME: OFF
PREV MENU	NURSE CALL: OFF	ALARM REVIEW	ARRHYTH LEVEL

3. IMPOSTAZIONI

3.1 IMPOSTAZIONI

DISPLAY: Menù per l'impostazione del display.

TASTO SUONO: Menù per impostare la generazione dei suoni.

USER SERVICE : Menù per l'impostazione della connessione con il computer esterno dell'utente.

DEMO: Menù per impostare la dimostrazione del prodotto.

MAKER SERVICE : Menù per l'impostazione dei valore di default del prodotto.

MAIN MENU	DISPLAY	KEY SOUND: ON	USER SERVICE
PREV	UNIT	DEMO:	MAKER
MENU	SELECT	ON	SERVICE

DISPLAY

SET PARA: Funzione di misurazione selezionata.

WAVE SELECT: Seleziona il grafico da mostrare in modalità LARGE PARAMETER.

SET DATE & TIME: Imposta o corregge l'ora e la data. HR/PR SELECT : Imposta e seleziona la sorgente HR/PR.

COLOR SELECT: Seleziona il colore del display.

SET SWEEP: Imposta la velocità di ECG, RESP WAVE DISPLAY

MAIN MENU	SET PARA	WAVE SELECT: ECG	SET DATE & TIME
PREV	SWEEP SPEED: 25mm/s	COLOR SELECT	HR/PR SELECT: ECG

SET PARA

Serve a selezionare la funzione di misurazione da utilizzare.

MAIN MENU	SET PARA	WAVE SELECT: ECG	SET DATE & TIME
PREV MENU	SWEEP SPEED: 25mm/s	COLOR SELECT	HR/PR SELECT: ECG


PARAMETER WINDOW SET		
RETURN	WINDOW ON/OFF	
ECG	ON	
SPO2	ON	
RESP	OFF	
NIBP	OFF	
TEMP	ON	
IBP I	ON	
IBP II	ON	
ETCO2	ON	

WAVE SELECT


Serve a selezionare il grafico da visualizzare in modalità LARGE PARAMETER.

MAIN MENU	SET PARA	WAVE SELECT: SPO2	SET DATE & TIME
PREV MENU	SWEEP SPEED: 25mm/s	COLOR SELECT	HR/PR SELECT: ECG
MAIN MENU	SET PARA	WAVE SELECT: SPO2	> ECG SPO2 RESP
PREV	SWEEP SPEED: 25mm/s		IBP1 IBP2 EtCO2

*display parametri con selezionato SpO2




*display parametri con selezionato RESP



*display parametri con selezionato EtCO2

MAIN MENU	SET PARA	WAVE SELECT: SPO2	SET DATE & TIME
PREV	SWEEP SPEED: 25mm/s	COLOR SELECT	HR/PR SELECT: ECG
MAIN MENU	SET PARA	WAVE SELECT: SPO2	> ECG SPO2 RESP
PREV MENU	SWEEP SPEED: 25mm/s		IBP1 IBP2 EtCO2




SET DATE & TIME

Sono presenti dei sotto menù per impostare data e ora.

MAIN	SELPARA	WAVE SELECT:	SET
MENU		ECG	DATE & TIME
PREV MENU	SWEED.		HR/PR SELECT: ECG


SET TIME

Serve a impostare l'ora.



SET DATE

Serve a impostare la data.




COLOR SELECT

Il seguente menù serve a impostare la forma d'onda e selezionare il colore del parametro. Contiene la tabella sottostante a dieci colori.

Il colore del parametro può essere cambiato con altri dieci colori presi dalla seguente tabella.





PARAMETER COLOR SELECT		
RETURN	WINDOW ON/OFF	
ECG	GREEN	
SPO2	SCARLET	
RESP	PINK	
NIBP	LIGHT BLUE	
TEMP	PURPLE	
IBP1	YELLOW	
IBP2	PALE GREEN	
EtCO2	SKY BLUE	

HR/PR SELECT

Questo menù viene usato per selezionare la sorgente da cui rilevare il battito e la frequenza cardiaci. La scelta è tra ECG e SPO2.

MAIN MENU	SET PARA	WAVE SELECT: ECG	SET DATE & TIME
PREV MENU	SWEEP SPEED: 25mm/s	COLOR SELECT	HR/PR SELECT: ECG
MAIN MENU	SET PARA	HR/PR SELECT: ECG	> ECG SPO2
PREV	SWEEP SPEED: 25mm/s		01 02

SET SWEEP

Serve a impostare la velocità di visualizzazione del grafico del segnale nella finestra.

MAIN MENU	SET PARA	WAVE SELECT: ECG	SET DATE & TIME
PREV MENU	SWEEP SPEED: 25mm/s	COLOR SELECT	HR/PR SELECT: ECG
MAIN MENU	SET SWEEP:	> 6.25 mm/s 12.5 mm/s	SET DATE & TIME
PREV MENU		25 mm/s 50 mm/s	HR/PR SELECT: ECG

DEMO

Serve a impostare su ON/OFF la dimostrazione (DEMO) della macchina.

MAIN MENU	DISPLAY	KEY SOUND: ON	USER SERVICE
PREV	UNIT	DEMO:	MAKER
MENU	SELECT	ON	SERVICE

KEY SOUND

Il seguente menù serve per l'accensione/lo spegnimento (ON/OFF) del KEY SOUND.

MAIN MENU	DISPLAY	KEY SOUND: ON	USER SERVICE
PREV	UNIT SELECT	DEMO: ON	MAKER SERVICE
MAIN MENU	DISPLAY	KEY SOUND: OFF	USER SERVICE
PREV	UNIT SELECT	DEMO: ON	MAKER SERVICE

UNIT SELECT

Il seguente menù serve per la conversione delle unità di misura di BM5.

È possibile convertire le unità dei parametri di pressione, LIVELLO ST e temperatura.

MAIN MENU	DISPLAY	KEY SOUND: OFF	USER SERVICE
PREV	UNIT	DEMO:	MAKER
MENU	SELECT	ON	SERVICE

Menù di selezione dell'unità di pressione

MAIN MENU	PRESS UNIT: mmHg	ST UNIT: mV	TEMP UNIT: °C
PREV MENU			
MAIN MENU	PRESS UNIT: kPa	ST UNIT: mV	TEMP UNIT: °C
PREV			

Menù di selezione del LIVELLO ST


MAIN MENU PREV MENU	PRESS UNIT: mmHg	ST UNIT: mV	TEMP UNIT: °C
MAIN	PRESS	ST	TEMP
MENU	UNIT:	UNIT:	UNIT:
PREV	mmHg	mm	°C

Menù di selezione dell'unità temperatura

MAIN MENU	PRESS UNIT: mmHg	ST UNIT: mV	TEMP UNIT: °C
PREV MENU			
MAIN MENU PREV MENU	PRESS UNIT: mmHg	ST UNIT: mV	TEMP UNIT: °F

SERVIZI UTENTE


L'utente può impostare la modalità comunicazione, il tipo di filtro per l'alimentazione e l'età del paziente.



MAIN	LINIT	SET BED NUMBER : 00A	
PREV MENU	SYSTEM	AC FILTER: 50HZ	W-LAN: ON

SET UNIT NAME


Serve a inserire un nome per la macchina.



SET BED NUMBER

Serve a inserire il numero del letto del paziente.

La numerazione può andare da 1 a 255.





AC FILTER

L'utente potrebbe dover impostare un valore richiesto per evitare problemi dovuti alla differenza di frequenza. (La frequenza di default è 50Hz e 60Hz.)

MAIN MENU	SET UNIT NAME	AC FILTER 50HZ	> OFF 50HZ
PREV MENU	SYSTEM		60HZ

W-LAN

La presente funzione serve per regolare l'alimentazione del modulo W-LAN.

MAIN MENU	SET UNIT NAME	SET BED NUMBER : 001	
PREV	SYSTEM	AC FILTER: 50HZ	W-LAN: ON


SISTEMA

Sistema per cambiare e verificare la versione dell'apparecchio

	SYSTEM INFO SET					
RETURN	CONTENTS					
MAIN VER	1.00.BHCDDCB					
EIA VER	1.01					
NBP VER	1.0					
CENTRAL	ON					
HOST IP	192 . 168 . 030 . 077					
DEVICE IP	192 . 168 . 030 . 100					
SUBNET	255 . 255 . 255 . 000					
GATEWAY	192 . 168 . 030 . 001					
MAC ADDR	00:02:BD:80:CB:00					
DISPLAY	LCD					

SERVIZI COSTRUTTORE

Menù utilizzato dal costruttore dell'apparecchio.



FREEZE MENU

Se, mediante un interruttore rotante, si seleziona l'icona posta all'estrema sinistra del menù icone, la finestra dell'onda si "congela" e si mantiene nello stato precedente. Allo stesso tempo, le finestre dei parametri mostrano lo stato attuale del paziente.

Selezionando il menu FREEZE, si ripetono di volta in volta le funzioni di FREEZE e RELEASE.



Si esce dalla funzione di FREEZE alle seguenti due condizioni:

- 1. 3 minuti dopo aver selezionato il menù FREEZE;
- 2. selezionando il rilascio del menù FREEZE.

4. TREND

4.1 TREND

TREND mostra i dati salvati a schermo con i valori numerici.

La durata di registrazione dei dati in tempo reale è di 1 minuto. La capacità di registrazione in tempo è di circa 168 ore.



R : Va alla pagina principale

: Muove tra le tabelle

: Muove verso le funzioni di analisi sopra riportate


: Muove verso le funzioni di analisi sotto riportate


0.5 1 1.5 3 6 1 5 15 30 60 : Impostazione del tempo

Rev. 3.0 4.TREND 53

GRAPHIC TREND

I dati grafici possono essere memorizzati secondo le sezioni.






TIME PERIOD


E' possibile impostare e salvare i dati e il tempo visualizzati a schermo.






TABULAR TREND

E' possibile rivedere i dati e il tempo salvati precedentemente.






TIME INTERVAL

E' possibile salvare i dati e impostare il tempo.






TREND WINDOW SETUP


Serve a impostare la finestra di visualizzazione del trend dove appare il grafico in tempo reale.





TIME PERIOD

Serve a impostare il tempo visibile sullo schermo.



SET TREND PARA

Serve a impostare i parametri della visualizzazione a schermo.



PARAMETER WINDOW SET				
RETURN	ON/OFF			
HR	ON			
ST	ON			
SPO2	ON			
PR	ON			
RESP	ON			
NIBP	ON			
TEMP	ON			
IBP I	ON			
IBP II	ON			
ETCO2	OFF			

TREND PRINT

Grafico: selezionare il numero identificativo di un trend grafico e premere "print" per stamparlo Table: selezionare il numero della tabella da stampare e premere "print" per stampare tutti i dati stampati in essa.

5. ECG

5.1 Introduzione

Questa modalità serve a calcolare la frequenza cardiaca tramite l'acquisizione del segnale di 3 o 5 elettrodi e ad attivare l'allarme a seconda del valore impostato.

Colori e Standard dei cavi

AHA: American Heart Association (standard U.S.A.)

IEC: International Electrotechnical Commission (standard Europeo)

3 CONDUTTORI / 5 CONDUTTORI

Cove	Codice colore	Etichetta	Codice colore	Etichetta
Cavo	AHA	AHA	IEC	IEC
Braccio destro	Bianco	RA	Rosso	R
Braccio sinistro	Nero	LA	Giallo	L
Gamba destra	Verde	RL	Nero	N
Gamba sinistra	Rosso	LL	Verde	F
V1 (precordiale)	Marrone	V1	Bianco	C1


10 CONDUTTORI

Cavo	Codice colore AHA	Etichetta	Codice colore	Etichetta
		AHA	IEC	IEC
Braccio destro	Bianco	RA	Rosso	R
Braccio sinistro	Nero	LA	Giallo	L
Gamba destra	Verde	RL	Nero	N
Gamba sinistra	Rosso	LL	Verde	F
V1 (precordiale)	Marrone(rosso)	V 1	Bianco(Rosso)	C1
V2	Marrone(giallo)	V2	Bianco(Giallo)	C2
V3	Marrone(Verde)	V3	Bianco(Verde)	C3
V4	Marrone(Blu)	V4	Bianco(Marrone)	C4
V5	Marrone(Arancione)	V5	Bianco(Nero)	C5
V6	Marrone(Viola)	V6	Bianco(Viola)	C6

Rev. 3.0 5. ECG 60

Posizione connettore ECG e cavo sonda

Connettore ECG + cavo



Applicazione degli elettrodi al paziente

- 1. Radere i peli in eccesso. Con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol pulire la pelle del paziente nella posizione in cui andranno applicati gli elettrodi. Evitare zone in cui la pelle non sia in buono stato o sia rugosa. Rimuovere l'alcol con un batuffolo di cotone asciutto.
- 2. Aprire la confezione dell'elettrodo ed estrarre lo stesso.
- 3. Rimuovere il foglio il foglio protettivo dall'elettrodo prestando attenzione a non toccare la parte adesiva.
- 4. Applicare l'elettrodo usa e getta alla pelle preventivamente pulita. Evitare zone in cui la pelle non sia in buono stato o sia rugosa.
- 5. Collegare all'elettrodo il cavo già connesso al monitor.
- 6. Bloccare il cavo dell'elettrodo sulla pelle con nastro chirurgico lasciando cavo abbondante tra il nastro e l'elettrodo. Questo evita problemi in caso di movimento del paziente.

Nota

Per ottenere una buona adesione tra l'elettrodo e la pelle, controllare che il gel dell'elettrodo non sia secco.

- ✓ In caso che l'adesione dell'elettrodo peggiori, sostituirlo immediatamente con uno nuovo Altrimenti non si può ottenere un ECG corretto.
- ✓ Se l'adesione è cattiva anche prima della data di scadenza dell'elettrodo, sostituirlo comunque con uno nuovo.
- ✓ Per ottenere un grafico ECG stabile strofinare la pelle con la preparazione "skin Pure" o con "Benzion tinture".
- ✓ Utilizzare solamente elettrodi usa e getta certificati CE.

Scelta di un cavo ECG per il monitoraggio dell'aritmia

E' molto importante selezionare un cavo adeguato per il monitoraggio dell'aritmia.

Linee guida per pazienti senza pace-maker:


- ✓ QRS deve essere alto e stretto (ampiezza raccomandata > 0.5mV)
- ✓ Il grafico R deve essere sopra o sotto la linea base (ma non bifasico)
- ✓ Il grafico T deve essere inferiore in altezza di 1/3 del grafico R.
- ✓ Il grafico P deve essere inferiore in altezza di 1/5 del grafico R.

Linee guida per pazienti con pace-maker, in aggiunta a quelle sopra riportate:

- ✓ Non più largo che il normale QRS
- ✓ I complessi di QRS devono essere come minimo il doppio dell'altezza delle pulsazioni del pace-maker.
- ✓ Deve essere abbastanza largo da essere individuato, senza ripolarizzazione.


Per prevenire disturbi nella registrazione, il livello minimo di QRS deve essere impostato su 0.15mV. La regolazione della dimensione del grafico ECG sul monitor non interessa il segnale ECG usato per l'analisi dell'aritmia. Se il segnale ECG è troppo piccolo, si potrebbero rilevare falsi allarmi di asistolia.

Informazioni sul grafico ECG




Segnale ECG di 80bpm, durata T-wave di 180ms e intervallo QT di 350ms.


Posizionamento di 10 elettrodi




Posizionamento di 5 elettrodi




Posizionamento di 3 elettrodi



Applicazione elettrodi a pazienti neonati



5.2 Finestra dati ECG



Nota

Il grafico ECG è sempre attivo quando il cavo è connesso.

La frequenza cardiaca viene calcolata tramite una media mobile. L'apparecchio individua 8 battiti consecutivi, calcola la media degli intervalli R-R degli ultimi 8 battiti e utilizza questo valore per calcolare la frequenza cardiaca corrente. Quando viene individuato un nuovo battito, la frequenza viene ricalcolata sempre utilizzando gli ultimi 8 battiti. La frequenza mostrata a schermo viene aggiornata ogni 3 secondi.

Nel caso di tachicardia, l'allarme è impostato su un massimo di 5 secondi.

Controllare che il tempo di ritardo del segnale di uscita (allarme massimo 80ms) sia compatibile con l'intervallo dell'apparecchio collegato.

Precauzioni per la sicurezza

Attenzione

CAVI — far passare i cavi in modo tale che non girino intorno al collo del paziente per evitare possibili strangolamenti.

connessione agli elementi conduttori. — Si deve prestare estrema attenzione quando si applicano apparecchiature mediche. Molte parti del corpo umano/del circuito della macchina come il paziente stesso, i connettori, gli elettrodi e i trasduttori sono elementi conduttori. E' molto importante che questi elementi conduttori non entrino in contatto con altri elementi conduttori messi a terra, quando sono collegati all'ingresso isolato dell'apparecchio. In caso di contatto, si creerebbe un ponte con l'isolamento del paziente e sarebbe vanificata la protezione garantita dall'ingresso isolato. In particolare, non deve verificarsi nessun contatto tra l'elettrodo neutro e la terra.

DEFIBRILLAZIONE — Evitare qualsiasi contatto con il paziente in fase di defibrillazione, in quanto ciò può causare gravi lesioni o addirittura la morte.

Per evitare il pericolo di ustioni elettriche gravi, scosse elettriche o altre lesioni durante le procedure di defibrillazione, è necessario allontanare tutti dal letto ed evitare di toccare il paziente o eventuali apparecchiature applicate allo stesso.

Dopo la defibrillazione, la visualizzazione a schermo si ripristina entro 10 secondi, se sono stati utilizzati e applicati gli elettrodi corretti in conformità alle istruzioni del costruttore.

I conduttori per ECG possono danneggiarsi se sono collegati al paziente durante una procedura di defibrillazione. Verificare lo stato di funzionamento dei conduttori prima del loro riutilizzo. Il picco della scarica sincronizzata del defibrillatore deve essere erogato entro 60 ms dal picco dell'onda R. Il segnale all'uscita dell'EGC sul monitor del paziente è ritardato di max. Se 30 ms. Se la forma d'onda dell'ECG a schermo è così instabile da non consentirne la stabilizzazione rispetto al battito cardiaco del paziente a causa di quanto sopra, eliminare la causa dell'allarme, del messaggio di allarme o dell'instabilità dell'ECG ed utilizzare un cavo stabile per ECG in modo da procedure alla sincronizzazione.

- ✓ L'elettrodo dell'ECG è staccato o rotto. Il cavo conduttore è staccato o rotto.
- ✓ Il cavo conduttore si sposta. Interferenza della corrente alternata, rumore prodotto dal dispositivo per elettromiografia (EMG) o sovrapposizione del rumore prodotto dall'elettrobisturi (ESU).

✓ Il cavo di connessione è interrotto o è andato in corto circuito. Il connettore aderisce poco.

INTERFACCIAMENTO CON ALTRE APPARECCHIATURE — I dispositivi possono essere collegati tra loro o a parti del sistema solo dopo che personale qualificato in ingegneria biomedica ha stabilito che non esistono pericoli per il paziente, l'operatore o l'ambiente. Nei casi in cui, invece, sussitono elementi di dubbio sulla sicurezza dei dispositivi collegati, l'utilizzatore dovrà contattare i costruttori interessati (o altri esperti informati) per ottenere da loro le istruzioni d'uso corretto. In tutti i casi, comunque, è bene verificare il funzionamento sicuro e corretto facendo riferimento alle istruzioni d'uso fornite dal Costruttore ed è necessario rispettare le norme IEC 60601-1-1/EN 60601-1-1.

Elettrobisturi

- ✓ Gli elettrobisturi (ESU) producono grandi interferenze RF. Se il monitor è utilizzato insieme a un elettrobisturi, il suo funzionamento potrebbe essere condizionato da eventuali interferenze RF.
- ✓ È quindi necessario posizionare il monitor il più lontano possibile dall'elettrobisturi. Se possibile, è bene installare monitor e unità sui lati opposti del tavolo operatorio.
- ✓ Collegare il monitor e l'elettrobisturi a diverse prese a corrente alternate collocate alla maggior distanza possibile l'una dall'altra.
- ✓ Se il monitor è utilizzato insieme a un elettrobisturi, la placca paziente di cui dispone e gli elettrodi di monitoraggio devono essere saldamente applicati al paziente. Se la placca paziente non è applicata correttamente, potrebbe ustionare la cute del paziente nel punto di attacco degli elettrodi.

5.3 Impostazione dati ECG

Nella finestra parametri ECG appare una finestra per impostazioni nella parte bassa dello schermo quando viene premuta la manopola di controllo.

La selezione si effettua premendo la manopola di controllo, mentre è possibile spostarsi all'interno del menù ruotando la manopola.


MAIN		ALARM	QRS VOLUME : OFF
PREV MENU	DISPLAY	12LEAD ECG ANALYSIS	ANALYSIS SETTING

LEAD SELECT


Si selezionano i canali da I a V nell'ECG.


I conduttori I, II e III appaiono quando si collegano cavi per ECG a tre conduttori.

I conduttori I, II, III, aVR, aVL, aVF e V appaiono quando si collegano cavi per ECG a cinque conduttori.




MENÙ DI SELEZIONE DEL CAVO 1






MENÙ DI SELEZIONE DEL CAVO 2



Il limite di allarme è 0 ~ 350.



	ECG ALARM LIMIT & LEVEL				
RETURN	UNITS	LOW	HIGH	ALARM ON/OFF	LEVEL
HR	ВРМ	50	150	OFF	MEDIUM
ST	mm	-1.0	1.0	ON	MEDIUM
PVC	/min	o	99	ON	MEDIUM

QRS VOLUME

Muovere la manopola per selezionare un valore del volume tra OFF, 10% e 100%.

MAIN MENU	LEAD SELECT	ALARM	QRS VOLUME : OFF
PREV MENU	DISPLAY	12LEAD ECG ANALYSIS	ANALYSIS SETTING
MAIN MENU PREV MENU	QRS VOLUME : OFF	> OFF 10% 20% 30% 40% 50%	60% 70% 80% 90% 100%

DISPLAY

Serve a impostare la velocità di passaggio e la dimensione del grafico.

MAIN MENU	LEAD SELECT	ALARM	QRS VOLUME : OFF
PREV	DISPLAY	12LEAD ECG ANALYSIS	ANALYSIS SETTING

ECG SWEEP SPEED


La velocità dell'ECG è di 25 mm/s.

La velocità può però essere cambiata in 6.25, 12.5, 25, 50mm/s.

MAIN MENU PREV MENU	SWEEP SPEED : 25 mm/s	ECG SIZE: X1	VIEW ECG
MAIN MENU PREV MENU	SWEEP SPEED : 25 mm/s	6.25 mm/s 12.5 mm/s > 25 mm/s 50 mm/s	VIEW ECG

ECG SIZE


La dimensione può essere impostata su X0.5, X1, X2, X4.



VIEW ECG

Questa funzione serve per configurare il numero di onde ECG.

Se è selezionato un solo canale (1 CH), si producono 2 tracciati di dati per il canale selezionato (1 CH) per ciscuna onda dell'ECG.



ANALYSIS SETTING


Se si seleziona ANALYSIS SETTING, appaiono tre menù.

MAIN MENU	LEAD SELECT	ALARM LIMIT	QRS VOLUME : OFF
PREV	DISPLAY	12LEAD ECG ANALYSIS	ANALYSIS SETTING

ECG FILTER: Si può scegliere tra tre tipi di frequenza per il filtro grafico (WAVE FILTER).

MONITOR 0.5Hz ~ 40 Hz MODERATE 0.5Hz ~ 25 Hz MAXIMUM 5Hz ~ 25 Hz

DIAGONOSIS



 $\textbf{PACE:} \ \ \textbf{Seleziona ON/OFF per indicare se il paziente abbia o meno un pacemaker.}$

Tale opzione abilita o esclude il programma di individuazione del pacemaker.

MAIN MENU	ECG FILTER : MONITOR	PACE : OFF	ARRHYTHMIA: LETHAL
PREV MENU	ARRHYTH LEVEL	PVC ANALYSIS: ON	ST SETTING
MAIN MENU	ECG FILTER : MONITOR	PACE : ON	ARRHYTHMIA: LETHAL
PREV MENU	ARRHYTH LEVEL	PVC ANALYSIS: ON	ST SETTING

Tenere presenti le seguenti osservazioni quando si monitorizza un paziente con pacemaker.

Pericolo

FALSO ALLARME—un falso allarme per la frequenza cardiaca bassa o per asistolie può essere causato da certi pacemaker a causa di sbalzi elettrici.

MONITORAGGIO DI PAZIENTI CON PACEMAKER—il monitoraggio di pazienti con pacemaker viene effettuato solo se l'apposito programma è attivato.

PICCO DEL PACEMAKER—un picco artificiale del pacemaker viene visualizzato al posto di quello vero. Tutti i picchi del pacemaker appaiono uniformi. Non fare diagnosi sula dimensione e la forma dei picchi del pacemaker.

RISCHI PAZIENTE —una pulsazione del pacemaker può essere interpretata come una QRS durante un'asistolia anche in modalità pacemaker. Tenere i pazienti dotati di pacemaker sotto stretto controllo.

PAZIENTI CON PACEMAKER – i misuratori d'intensità cardiaca continuano a contare la frequenza del pacemaker durante casi di arresto cardiaco o alcune tipologie di aritmia. Tuttavia, non fidarsi completamente degli ALLARMI generati dal misuratori d'intensità cardiaca. Tenere i pazienti con pacemaker sotto stretta sorveglianza.

ARRHYTH: Seleziona ON/OFF ad indicare la ricerca di diagnosi (ASYS, VTAC/VFIB, VTAC).


OFF: non eseguire diagnosi di eventuali aritmie.

LETHAL: rileva Asys, VTAC/VFIB e VTAC sul cavo selezionato.

FULL: rileva tutte e 13 le tipologie di aritmia.

L'algoritmo di analisi utilizza simultaneamente i canali I, II, III, e V per l'analisi ECG e dell'aritmia.

MAIN MENU	ECG FILTER : MONITOR	PACE: OFF	ARRHYTHMIA: OFF
PREV	ARRHYTH LEVEL	PVC ANALYSIS: ON	ST SETTING
MAIN MENU	ECG FILTER : MONITOR	PACE: OFF	ARRHYTHMIA: LETHAL
PREV MENU	ARRHYTH LEVEL	PVC ANALYSIS: ON	ST SETTING



ACC VENT

- **Adulto** si verifica un'accelerazione del battito ventricolare quando si rilevano sei o più battiti ventricolari con una frequenza cardiaca media per battito ventricolare compresa tra 50 e 100 battiti al minuto.
- 0-2 anni si verifica quando si rilevano sei o più battiti ventricolari con una frequenza cardiaca media per battito ventricolare compresa tra 60 e 160 battiti al minuto.
- **3-10 anni** si verifica quando si rilevano sei o più battiti ventricolari con una frequenza cardiaca media per battito ventricolare compresa tra 60 e 140 battiti al minuto.
- **11-13 anni** si verifica quando si rilevano sei o più battiti ventricolari con una frequenza cardiaca media per battito ventricolare compresa tra 60 e 130 battiti al minuto.

ASYSTOLE

Si verifica asistolia ventricolare ogniqualvolta la frequenza cardiaca visualizzata scende a zero.

BIGEMINY

Si verifica ogniqualvolta si rilevano due o più fasi di bigeminia (un battito ventricolare seguito da un battito non ventricolare).

BRADY

Il termine bradicardia indica la media degli otto intervalli RR più recenti con frequenza cardiaca inferiore al limite minimo impostato per la frequenza cardiaca.

NOTA

Il limite impostato per la bradicardia corrisponde al limite inferiore della frequenza cardiaca. Se si varia il limite inferiore della frequenza cardiaca, anche il limite impostato per la brachicardia cambia.

COUPLET

Si verifica ogniqualvolta si rilevano due battiti ventricolari e questi ultimi hanno battiti non ventricolari prima e dopo l'accoppiamento. L'intervallo di accoppiamento deve essere inferiore a 600 millisecondi

IRREGULAR

Si verifica ogniqualvolta sei intervalli RR normali variano di 100 o più millisecondi.

PAUSE

Si verifica ogniqualvolta l'intervallo tra due battiti consecutivi è superiore a tre secondi.

PVC

Casi isolati di complessi ventricolari prematuri si verificano ogniqualvolta si rileva un battito ventricolare prematuro, preceduto e seguito da battiti non ventricolari.

RONT

Si verifica ogniqualvolta si rileva un complesso ventricolare all'interno del periodo di ripolarizzazione di un battito non ventricolare.

TACHY

Il termine tachicardia indica quattro intervalli RR con frequenza cardiaca superiore al limite massimo impostato per la frequenza cardiaca.

NOTA

Il limite impostato per la tachicardia corrisponde al limite superiore della frequenza cardiaca. Se si varia il limite superiore della frequenza cardiaca, anche il limite impostato per la tachicardia cambia.

TRIGEMINY

Si verifica ogniqualvolta si rilevano due o più fasi di trigeminia (un battito ventricolare seguito da due battito non ventricolare).

V BRADY

Adulto — si verifica bradicardia ventricolare ogniqualvolta si rileva una serie di tre o più battiti ventricolari con una frequenza cardiaca media inferiore o uguale a 50 battiti al minuto.

0-2, 3-10 e 11-13 anni — si verifica ogniqualvolta si rileva una serie di tre o più battiti ventricolari con una frequenza cardiaca media inferiore o uguale a 60 battiti al minuto.

VFIB/VTAC

Si verifica fibrillazione ventricolare ogniqualvolta la forma d'onda dell'ECG indica un'aritmia ventricolare caotica.

ST SETTING: segnale e impostazione ST nel menù ST.


MAIN MENU	ECG FILTER: MONITOR	PACE: OFF	ARRHYTHMIA: FULL
PREV MENU	ARRHYTH LEVEL	PVC ANALYSIS: ON	ST SETTING

ST ANALYSIS: Accensione/spegnimento del segnale di analisi ST.

MAIN MENU	ST ANALYSIS : ON	MEASUREMENT CONDITION	TEMPLETE SELECT: II
PREV			

MEASUREMENT CONDITION: Impostazione delle condizioni di misurazione di ST

MAIN MENU	ST ANALYSIS : ON	MEASUREMENT CONDITION	TEMPLETE SELECT: II
PREV MENU			



TEMPLETE SELECT:

TEMPLETE SELECT: seleziona un cavo rappresentativo del LIVELLO ST.

La traccia del cavo (LEAD) selezionato appare nella finestra ST della schermata di popup dei trend (POPUP TREND WINDOW).

* In presenza di 3 conduttori, il valore è fisso al cavo II.

MAIN MENU	ST ANALYSIS : ON	MEASUREMENT CONDITION		TEMP SELE	ECT:
PREV MENU					
MAIN MENU PREV MENU	TEMPLETE SELECT: III	>	I II III aVR aVL aVF	V1 V2 V3 V4 V5 V6	

PVC ANALYSIS: attivazione/disattivazione della visualizzazione di PVC

MAIN MENU	ECG FILTER : MONITOR	PACE : OFF	ARRHYTHMIA: FULL
PREV MENU	ARRHYTH LEVEL	PVC ANALYSIS: OFF	ST SETTING
MAIN MENU	ECG FILTER : MONITOR	PACE: OFF	ARRHYTHMIA: FULL
PREV MENU	ARRHYTH LEVEL	PVC ANALYSIS: ON	ST SETTING

ARRHYTH LEVEL:

Serve per impostare le priorità quando si usa l'allarme con funzione diagnostica.

MAIN MENU	ECG FILTER : MONITOR	PACE: OFF	ARRHYTHMIA: FULL
PREV	ARRHYTH LEVEL	PVC ANALYSIS: OFF	ST SETTING

	ARRHYTH ALARM LEVEL			
RETURN	MESSAGE			
ASYSTOLE	HIGH			
VTAC	HIGH			
VTAC/VFIB	HIGH			
BIGEMINY	MESSAGE			
BRADY	MESSAGE			
COUPLET	MESSAGE			
IRRGULAR	Low			
PAUSE	Low			
PVC	MESSAGE			
R ON T	MESSAGE			
TRIGEMINY	MESSAGE			
V BRADY	MEDIUM			
VT > 2	MEDIUM			

12 CH ECG ANALYSIS

Il menù per l'esame ECG mediante 12 canali è composto dai 12 sottomenù seguenti.

MAIN MENU	LEAD SELECT	ALARM LIMIT	QRS VOLUME : OFF
PREV	DISPLAY	12LEAD ECG ANALYSIS	ANALYSIS SETTING
MAIN	12 CH ANALYSIS RUN	REVIEW	ADMIT INFO
PREV		CLEAR	SENSITIVITY

12 LEAD ANALYSIS RUN

Si tratta del comando di avvio dell'esame ECH "12 CH ECG ANALYSIS".

MAIN MENU	12 CH ANALYSIS RUN	REVIEW	ADMIT INFO
PREV MENU		CLEAR	SENSITIVITY

REVIEW


In questa finestra compaiono i risultati dell'esame che consentono l'interpretazione dell'ECG a 12 canali.

Il menù REVIEW è composto da 3 sottomenù.

MAIN MENU	12 CH ANALYSIS RUN	REVIEW	ADMIT INFO
PREV MENU		CLEAR	SENSITIVITY
MAIN MENU	ANALYSIS REPORT	AVERAGE WAVE	ANALYSIS WAVE
PREV MENU			

ANALYSIS REPORT

Mostra l'onda media (AVERAGE WAVE) per ogni canale dell'ECG durante la fase di interpretazione eseguita dal modulo.



Se il quadro dell'ECG invia un codice diagnostico a BM5, nel report e sullo schermo sarà visualizzata l'interpretazione dei dati come indicato nella tabella seguente.

NUMERO	CODICE	DESCRIZIONE	
		Ritmi e aritmie del nodo senoatriale	
1	111	Ritmo senoatriale normale	
2	112	Bradicardia senoatriale (HR: 50-59)	
3	113	Bradicardia senoatriale (HR < 50)	
4	115	5 Tachicardia senoatriale (HR: 100-130)	
5	116	Tachicardia senoatriale (HR > 130)	
6	121	Aritmia senoatriale	

7	131	Pausa senoatriale (pausa <= 3.0sec)			
8	132	Pausa senoatriale (pausa > 3.0sec)			
9	135	Blocco senoatriale			
	Altre aritmie sopraventricolari				
10	211	Ritmo atriale			
11	212	Tachicardia atriale (HR: 100-130)			
12	213	Tachicardia atriale (HR > 130)			
13	214	Pacemaker migrante			
14	215	Tachicardia atriale multifocale			
15	216	Tachicardia atriale non sostenuta			
16	217	Flutter atriale			
17	218	Fibrillazione atriale			
18	219	(possibile) Flutter atriale con rapporto di conduzione AV 2:1			
19	221	Ritmo giunzionale			
20	222	Tachicardia sopraventricolare (nodo AV in base alla tachicardia)			
21	223	Tachicardia sopraventricolare non sostenuta			
22	231	PAC (Contrazione Atriale Prematura)			
23	232	PAC bigeminia			
24	233	PAC trigeminia			
25	234	Ciclo corto di PAC			
26	241	PJC			
27	242	PJC bigeminia			
28	243	PJC trigeminia			
29	244	Ciclo corto di PJC			
30	251	EAB (Escape Atrial Beat)			
31	252	EAR (Escape Atrial Rhythm, HR: 50-54)			
32	253	EAR (Escape Atrial Rhythm: HR < 50)			
33	261	EJB (Escape Juncational Beat)			
34	262	EJR (Escape Junctional Rhythm)			
		Aritmie ventricolari			
35	311	Ritmo ventricolare			
36	312	Tachicardia ventricolare			
37	313	Tachicardia ventricolare lenta			

38	314	Tachicardia ventricolare non sostenuta		
39	315	Flutter ventricolare		
40	316	Flutter ventricolare non sostenuto		
41	321	PVC (contrazione ventricolare prematura)		
42	322	PVC bigeminia		
43	323	PVC trigeminia		
44	324	Ciclo corto di PVC		
45	331	EVB (Escape Ventricular Beat)		
46	332	EVR (Escape Ventricular Rhythm)		
		Conduzione AV e intraventricolare		
47	411	Blocco AV I		
48	412	Blocco AV II-1		
49	413	Blocco AV II-2		
50	414	Blocco AV 2:1		
51	415	Blocco AV III		
52	421	ICRBBB (Blocco di branca destro incompleto)		
53	422	CRBBB (Blocco di branca destro completo)		
54	423	Blocco bifascicolare (RBBB + LPFB)		
55	424	Blocco bifascicolare (RBBB + LAFB)		
56	425	LBBB (Blocco di branca sinistro)		
57	431	Ritardo di conduzione intraventricolare non specifico		
58	441	WPW (Preeccitazione ventricolare)		
		Asse e tensione QRS		
59	511	Asse normale		
60	512	Deviazione dell'asse destro (Blocco fascicolare posteriore)		
61	513	Deviazione dell'asse sinistro (Blocco fascicolare anteriore)		
62	514	Asse nordovest		
63	521	QRS a bassa tensione		
64	522	Bassa tensione (cavi per arti)		
65	523	Bassa tensione (cavi per petto)		
		Ipertrofia o dilatazione della camera cardiaca		
66	611	BAE (Dilatazione biatriale)		
67	621	RAE (Dilatazione atriale destra)		
68	631	LAE (Dilatazione atriale sinistra)		

69	641	BVH (Ipertrofia biventricolare)			
70	650	Probabile RVH			
71	651	RVH (Ipertrofia ventricolare destra)			
72	661	LVH (Ipertrofia ventricolare sinistra)			
	Variazioni dovute a ripolarizzazione				
73	710	Anomalia ST - possibile ischemia subendocardiaca			
74	711	Anomalia ST - possibile ischemia subendocardiaca (anterosettale)			
75	712	Anomalia ST - possibile ischemia subendocardiaca (anterolaterale)			
76	713	Anomalia ST - possibile ischemia subendocardiaca (anteriore)			
77	714	Anomalia ST - possibile ischemia subendocardiaca (laterale alta)			
78	715	Anomalia ST - possibile ischemia subendocardiaca (inferiore)			
79	720	Anomalia ST - possibile lesione transmurale			
80	721	Anomalia ST - possibile lesione transmurale (anterosettale)			
81	722	Anomalia ST - possibile lesione transmurale (anterolaterale)			
82	723	Anomalia ST - possibile lesione trans murale (anteriore)			
83	724	Anomalia ST - possibile lesione transmurale (laterale alta)			
84	725	Anomalia ST - possibile lesione transmurale (inferiore)			
85	730	Inversione dell'onda T (possibile ischemia miocardica)			
0.0	701	Inversione dell'onda T in sede anterosettale (possibile ischemia			
86	731	miocardica)			
07	732	Inversione dell'onda T in sede anterolaterale (possibile ischemia			
87	132	miocardica)			
88	733	Inversione dell'onda T in sede anteriore (possibile ischemia			
00	700	miocardica)			
89	734	Inversione dell'onda T in sede laterale alta (possibile ischemia			
09	7 04	miocardica)			
90	735	Inversione dell'onda T in sede inferiore (possibile ischemia			
90	733	miocardica)			
91	741	QT prolungato			
		Infarto miocardico			
92	810	Infarto miocardico anteriore esteso			
93	811	Infarto miocardico anterosettale			

94	812	Possibile infarto miocardico anterosettale	
95	813	Infarto miocardico anteriore	
96	814	Infarto miocardico laterale alto	
97	815	Infarto miocardico laterale	
98	816	Infarto miocardico anterolaterale	
99	817	Infarto miocardico inferiore	
100	818	Infarto miocardico posteriore	
		Pacemaker	
101	911	Ritmo pacemaker	
102	912	Ritmo atriale elettrostimolato	
103	913	Ritmo ventricolare elettrostimolato	

Attenzione


Il presente dispositivo si basa su un programma per esami ECG a 12 cavi che può essere utilizzato come strumento per l'interpretazione dei tracciati ECG. L'interpretazione computerizzata ha, tuttavia, rilevanza quando è utilizzata in associazione ai risultati clinici. I tracciati generati dal computer devono essere sottoposti all'esame di un medico qualificato.

L'uso previsto del presente dispositivo è la registrazione di elettrocardiogrammi e vettocardiogrammi mediante l'applicazione di elettrodi per ECG sulla superficie corporea del paziente. Il dispositivo, al contrario, non è stato realizzato per posizionare (far passare) cavi conduttori provvisori per pacemaker ed eseguire pericardiocentesi o altre procedure interne.

AVERAGE WAVE


Mostra l'onda media (AVERAGE WAVE) di ciascun canale dell'ECG durante la fase di interpretazione eseguita dal modulo.

MAIN	ANALYSIS	AVERAGE	ANALYSIS
MENU	REPORT	WAVE	WAVE
PREV MENU			



ANALYSIS WAVE

Mostra l'onda dell'ECG dopo la sua interpretazione per un periodo di tempo pari a 2,5 secondi per ciascuno dei tre canali, per un tempo totale di 10 secondi dall'inizio dell'interpretazione. Per esempio: il periodo di tempo visualizzato per i canali CH I, II, III è pari a 0~2,5 secondi, quello visualizzato per i canali CH aVR, aVL e aVF è pari a 2,5~5 secondi, quello visualizzato per i canali CH V1, V2 e V3 è pari a 5~7,5 secondi, mentre quello per i canali CH V4, V5 e V6 è pari a 7,5~ 10 secondi. In questa finestra sono stampati tutti i canali dell'ECG.



ADMIT INFO

Questo menù serve per impostare la configurazione della funzione di interpretazione. È composto da 3 sottomenù.



CHANGE ADMIT INFORMATION				
RETURN	DESCRIPTION			
LAST NAME	JOHN			
FIRST NAME	WASHINGTON			
PATIENT ID	BM-001			
SEX	MALE			
BIRTH DATE	01 – JAN - 2007			
AGE	ADULT			
ST LEVEL	OTUA			
DIAGNOSIS LEVEL	PROFESSIONAL			
AC FILTER	60Hz			
BASE SETUP	ON			
EMG SETUP	OFF			
LPF SETUP	150			

SENSITIVITIY

Questo menù consente di regolare l'ampiezza dell'onda dell'ECG a 12 canali.

Sono presenti 5 tipi di livelli di sensibilità che vanno da x0.25 a x4, come descritto di seguito.

MAIN MENU	12 CH ANALYSIS RUN	REVIEW	ADMIT INFO
PREV MENU		CLEAR	SENSITIVITY
MAIN MENU PREV MENU	12LEAD ANALYSIS RUN	SENSITIVITY	> X0.25 X0.5 X1 X2 X4

CLEAR

Questa funzione serve per cancellare i risultati dell'interpretazione.

Quando si seleziona questo menù, si cancellano i risultati di relazione di analisi (analysis report), onda media (average wave) e analisi d'onda (analysis wave).

MAIN MENU	12 CH ANALYSIS RUN	REVIEW	ADMIT INFO
PREV		CLEAR	SENSITIVITY

Attenzione

Visualizzazione del segnale dell'apparecchio di rilevamento del battito cardiaco

Il segnale dell'apparecchio di rilevamento del battito cardiaco appare quando è selezionata la modalità PACE. La dimensione o la forma del segnale non ha rilevanza clinica.

Numero di battiti cardiaci

Prestare attenzione al paziente cui è stato applicato un apparecchio di rilevamento del battito cardiaco. Il dispositivo di rilevamento del battito cardiaco può continuare a mostrare i battiti cardiaci addirittura nel corso di un episodio di aritmia. È pertanto opportuno non fidarsi troppo dell'allarme relativo ai battiti cardiaci.

CAUTELA

PREALLARME FDA PER LA SICUREZZA POSTVENDITA

Il Centro per i Dispositivi Sanitari e Radiologici dell'organismo statunitense di controllo sugli alimenti e i farmaci (FDA) ha emanato un bollttino di sicurezza in data 14 ottobre 1998. Nel bollettino l'organismo sostiene "che i pacemaker impiantabili con ventilazione minuto a modulazione di frequenza possono occasionalmente interagire con alcuni dispositivi diagnostici e di monitoraggio cardiaco causando una stimolazione della contrazione cardiaca ai massimi livelli programmati da parte dei pacemakers".

L'FDA consiglia, inoltre, di adottare delle precauzioni per quei pazienti a cui sono stati applicati i suddetti pacemakers. Tra le precauzioni consigliate si ricorda la necessità di disattivare la modalità di modulazione di frequenza e l'attivazione della modalità di stimolazione alternata. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare l'ente seguente:

Ufficio di Sorveglianza e Biometrica (Office of Surveillance and Biometrics), CDRH, FDA 1350 Packard Drive, Mail Stop HFZ-510 Rockville, MD 20850 U.S.A

NOTA

Il monitoraggio ECG di pazienti portatori di pacemaker transcutanei non invasivi potrebbe non essere possibile a causa della grandi quantità di energia prodotta da suddetti dispositivi. In questi casi, potrebbe essere necessario l'utilizzo di un dispositivo esterno per l'esecuzione del monitoraggio ECG.

AVVERTENZE

ARITMIE VENTRICOLARI

Il programma di analisi delle aritmie è stato realizzato per rilevare eventuali aritmie ventricolari. Non rileva, invece, le aritmie atriali o sopraventricolari. Sono possibili occasionalmente falsi positivi/negativi, ovvero il dispositivo rileva scorrettamente la presenza o l'assenza di un'aritmia. Proprio per questo motivo, è necessario che un medico analizzi le informazioni rilevate in associazione ad altri risultati clinici.

SOSPENSIONE DELL'ESAME

Esistono alcune condizioni che causano la sospensione dell'esame. In questi casi, non avviene la rilevazione delle condizioni di aritmia e non scattano gli allarmi associati alle aritmie. Le segnalazioni di avvertimento circa le condizioni che causano una sospensione dell'esame sono le seguenti: ARR OFF, ARRHYSUSPEND, LEADS FAIL, ALARM PAUSE, ALL ALARMS OFF e DISCHARGED.

RICERCA GUASTI E SOLUZIONI

Problema:

Frequenza cardiaca imprecisa e/o falsa asistolia.

Soluzione:

Controllare il segnale ECG proveniente dal paziente:

- 1. verificare/sistemare la posizione del cavo;
- 2. verificare/preparare la cute;
- 3. verificare/sostituire gli elettrodi.

Controllare l'ampiezza della forma d'onda dell'ECG:

- 1. selezionare l'etichetta del parametro ECG;
- 2. selezionare DISPLAY LEAD (visualizza cavo);
- 3. far passare tutti i cavi dell'ECG e verificare che l'ampiezza per la misura normale (1X) sia 0.5mV (l'ampiezza per il rilevamento QRS deve essere almeno 0.5mV). Per i segnali limite, validare sul grafico;
- 4. se i valori di ampiezza sono bassi, potrebbe essere necessario riposizionare o sostituire gli elettrodi.

Problema:

False chiamate ventricolari.

Soluzione:

Controllare il segnale ECG proveniente dal paziente (il cavo applicato al petto potrebbe presentare variazioni di polarità che determinano occasionalmente una chiamata imprecisa):

- 1. verificare/sistemare la posizione del cavo;
- 2. verificare/preparare la cute;

3. verificare/sostituire gli elettrodi (se il problema è causato dal cavo applicato al petto, spostare il cavo in un'altra posizione sempre sul petto o sulla gamba).

Problema:

Rilevamento impreciso del pacemaker

Soluzione:

Intervenire sui parametri del pacemaker:

- 1. selezionare l'etichetta dei parametri ECG;
- 2. visualizzare il cavo dell'ECG con l'ampiezza maggiore nella posizione della forma d'onda superiore;
- 3. selezionare ANALYSIS SETTINGS (impostazioni esame);
- 4. selezionare DETECT PACE (rileva pacemaker).


6. SpO₂

6.1 Introduzione


Il monitoraggio di SPO2 è una tecnica non invasiva utilizzata per misurare la quantità di emoglobina ossigenata e la pulsazione cardiaca misurando l'assorbimento delle lunghezze d'onda della luce selezionate. La luce generata nella sonda passa attraverso il tessuto e viene convertita in segnale elettrico. L'apparecchio elabora il segnale elettrico e visualizza a schermo un grafico e i valori di SpO2 e pulsazione cardiaca. L'apparecchio individua l'SpO2 in modo da trasmettere i raggi rossi ed infrarossi nel vaso capillare per prendere la pulsazione. E' inoltre disponibile la funzione di allarme secondo i valori impostati.

Posizione del Connettore SpO2 e del Cavo Sonda

Connettore SpO₂




SpO₂ cavo sonda



Nota

La porta di ingresso del segnale è ad alto isolamento e a prova di defibrillatore (,)
L'ingresso isolato assicura la sicurezza del paziente e protegge l'apparecchio durante le operazioni di defibrillazione e di elettrochirurgia.

6.2 Finestra dati SpO₂



Il valore corrente di SPO2 e la pulsazione cardiaca (RATE) derivata sono visualizzati a schermo. La barra a griglia indica la qualità del segnale (venti linee indicano il segnale più forte). Le misurazioni di SPO2 sono mediate ogni 6 secondi.

La visualizzazione sul monitor viene aggiornata ogni secondo.

La caratteristiche del monitoraggio di SPO2 si trovano nel menù corrispondente. Tali caratteristiche includono la regolazione dei limiti di allarme, la visualizzazione di RATE e il volume di RATE.

Nota

La dimensione del grafico (WAVE SIZE) SPO2 cambia automaticamente.

Validità segnale e dati

E' estremamente importante controllare che la sonda sia collegata correttamente al paziente e che i dati siano affidabili. Per effettuare tale controllo, il monitor fornisce tre indicazioni di assistenza: la barra a griglia, la qualità del grafico SPO2 e la stabilità dei valori di SPO2. e' importante osservare tutte e tre le indicazioni per verificare la validità di segnale e dati.

Barra a griglia

La barra a griglia presente nella finestra dei valori di SPO2 consta di 20 linee che si evidenziano a seconda della qualità del segnale. Le migliori condizioni ambientali e un corretto collegamento della sonda aiutano ad assicurare un buon segnale.

Qualità del grafico di SPO2

In condizioni normali, il grafico SPO2 corrisponde (ma non è proporzionale) al grafico della pressione arteriosa. Il grafico SPO2 non solo fornisce un buon grafico, ma aiuta l'utente a trovare un posizionamento alla sonda con il minor disturbo del segnale. La figura seguente rappresenta un grafico SPO2 di buona qualità.



Grafico SPO2 di buona qualità

Se si rileva un disturbo sul grafico a causa di un cattivo posizionamento della sonda, il terminale della stessa non sarà a buon contatto con il tessuto. Controllare che la sonda sia sicura e che il campione di tessuto non sia troppo spesso. La pulsazione cardiaca viene determinata dal grafico di SPO2 che può essere modificato da disturbi della pressione emodinamica. Un movimento della sonda viene evidenziato da dei picchi nel grafico. (vedi figura seguente.) e' stato notato che far vedere al paziente il grafico SPO2 permette a quest'ultimo di ridurre i disturbi causati dal suo movimento.



Forma d'onda SPO2 con artefatto

Stabilità dei valori di SPO2

La stabilità dei valori di SPO2 visualizzati può essere anche interpretata come indicazione della validità del segnale. Benché la stabilità sia un termine relativo, con un po' di pratica è possibile iniziare a comprendere in quali casi i cambiamenti sono dovuti al movimento della sonda e in quali sono invece fisiologici e la loro velocità. Il monitor visualizza alcuni messaggi per aiutare l'utente nel monitoraggio di SPO2.

ATTENZIONE


Durante il monitoraggio del paziente la coincidenza di diverse condizioni avverse può causare la non rilevazione di un disturbo. In tale situazione cause differenti possono causare un parametro di lettura plausibile e il monitor non farà partire l'allarme. Per assicurare un monitoraggio corretto del paziente, la sonda e la qualità del segnale devono essere controllati a intervalli regolari.

6.3 Impostazione dati SpO₂

ALARM LIMIT: Menù nel quale si impostano i limiti di SPO2

SWEEP SPEED: Menù nel quale si imposta la visualizzazione della velocità del grafico SpO2

RATE VOLUME: Menù nel quale si imposta il volume del battito (RATE VOLUME).



RATE VOLUME

Muovere la manopola di comando per selezionare il volume (OFF - 100%).

Quando il volume dell'ECG è selezionato, il volume del battito viene spento automaticamente.

MAIN MENU	ALARM			RATE VOLUME: OFF
PREV MENU				
MAIN MENU PREV MENU	RATE VOLUME :	> OFI 10% 20% 30% 40% 50%	6 70 6 80 6 90 6 10	9% 9%

ALARM


Due menù: in questo menù sono presenti i menù ALARM LIMIT e ALARM

L'impostazione del valore di allarme può essere tra 0 e 100

Quando scatta un allarme, nel menu di configurazione appaiono delle segnalazioni sonore o visive.

- 1. Muovere il cursore per selezionare RETURN, SPO2 o SPO2-R, e premere.
- 2. Dopo aver premuto su SPO2, muoversi su LOW e premere.
- 3. Quando il colore è cambiato, muoversi verso destra o sinistra per selezionare il valore da impostare, e premere.

- 4. Premere su HIGH. Quando il colore è cambiato, muoversi ancora per selezionare il valore scelto, e premere. Muoversi su SPO2 e premere ancora . (Si può procedere anche nell'ordine LOW -> HIGH, per ottenere il medesimo risultato.)
- 5. Dopo aver premuto su SPO2-R, muoversi su LOW e premere.
- 6. Quando il colore è cambiato, muoversi verso destra o sinistra per selezionare il valore da impostare, e premere.
- 7. Premere su HIGH. Quando il colore è cambiato, muoversi ancora per selezionare il valore scelto, e premere. Muoversi su SPO2-R e premere ancora.
- 8. Per uscire dalla finestra selezionare RETURN.



	SPO2 ALARM LIMIT & LEVEL				
RETURN	UNITS	LOW	HIGH	ALARM ON/OFF	LEVEL
SPO2-%	%	91	100	OFF	MEDIUM
SP02-R	врм	50	150	ON	MEDIUM
					J

Condizione LEAD FAULT

Quando si usa una sonda da dito un sistema di allarme avverte nel caso in cui la sonda si scolleghi dal monitor. Il monitor di default ha impostato questa condizione come allarme di sistema ma l'utente la può impostare anche come livello di allarme del sistema accedendo al menù Monitor Defaults.

Messaggi SPO2

Di seguito è riportata una lista di messaggi che appaiono sulla finestra dei parametri di SPO2 durante il monitoraggio.

CHECK PROBE

La sonda a dito del paziente si è scollegata da paziente. Controllare la sonda. *L'impostazione di fabbrica di default per questo allarme* è *MESSAGE ALARM*.

PULSE SEARCH

Il monitor non rileva più la pulsazione. Controllare il paziente e la posizione della sonda.

POOR SIGNAL

Il segnale SPO2 è troppo basso. Non sono visualizzati dati di SPO2. Questo può essere dovuto a una bassa pulsazione del paziente, al movimento del paziente o ad altre interferenze. Controllare il paziente e la sonda.


LOST SIGNAL

I dati di SPO2 continuano a essere visualizzati, ma la qualità del segnale è scarsa. Controllare il paziente e la sonda.

7. RESPIRAZIONE

7.1 Introduzione


La respirazione attraverso l'elettrodo del cavo II dell'ECG rende la zona della pelle del petto allargata, causando variazioni della resistenza della pelle. Con questa calcola il valore della respirazione al minuto ed effettua la funzione di allarme secondo il valore limite.



Rev. 3.0 7. RESPIRATION 98

Connettore di respirazione e cavo sonda


Connettore di respirazione



Cavo di rilevamento della respirazione



7.2 Finestra dati respirazione



7.3 Impostazione dati respirazione

ALARM: menù di impostazione dell'allarme respirazione

RESP SIZE: Menù per impostare il grafico (Wave Display)

SWEEP SPEED: Menù per impostare il grafico (Wave Display) della velocità

APNEA DETECT: Menù per impostare l'allarme APNEA

MAIN	ALARM	SWEEP SPEED : 25mm/s	RESP SIZE : X 2
	APNEA DETECT : ON	LEAD SELECT: II	

RESPIRATION SPEED

La velocità dello schema d'onda è pari a 6.25, 12.5 e 25 mm/s.

MAIN MENU	ALARM	SWEEP SPEED : 12.5mm/s	RESP SIZE : X 2	
	APNEA DETECT : ON	LEAD SELECT: II		
MAIN MENU	ALARM	SWEEP SPEED: 12.5mm/s	6.25 mm/s > 12.5 mm/s	
	APNEA DETECT : ON		25 mm/s	

RESPIRATION

Menù per impostare la dimensione del grafico (X2~ X10).

MAIN MENU	ALARM	SWEEP SPEED : 12.5mm/s	RESP SIZE : X 2
	APNEA DETECT : ON	LEAD SELECT: II	
MAIN MENU	ALARM	RESP SIZE : X2	> X2 X4 X6
	APNEA DETECT : ON		X 8 X10

APNEA DETECT

Menù per attivare/disattivare la funzione di allarme Apnea

MAIN MENU	ALARM	SWEEP SPEED : 12.5mm/s	RESP SIZE : X 2
	APNEA DETECT : ON	LEAD SELECT: II	
MAIN MENU	ALARM	SWEEP SPEED : 12.5mm/s	RESP SIZE : X 2
	APNEA DETECT : OFF	LEAD SELECT:	

LEAD SELECT

Serve per cambiare il cavo (LEAD) di riferimento per la respirazione.

APNEA

DETECT : ON

È possibile selezionare i cavi LEAD I o LEAD II.

MAIN MENU	ALARM APNEA DETECT: ON	SWEEP SPEED: 25mm/s LEAD SELECT: I	RESP SIZE: X2
MAIN MENU	ALARM	SWEEP SPEED: 25mm/s	RESP SIZE: X2

LEAD SELECT:

ALARM

Menù ALARM LIMIT e ALARM.

MAIN MENU	ALARM	SWEEP SPEED : 12.5mm/s	RESP SIZE : X 2
	APNEA	LEAD	
	DETECT:	SELECT:	
	ON	II	

I limiti di allarme della respirazione hanno valori che vanno da 5 a 150bpm, mentre quelli per l'apnea vanno da 3 a 30sec.

Quando si verifica un ALLARME di respirazione, scatta una segnalazione acustica o visiva e appaiono le impostazioni di attivazione.

- 1. Muovere il cursore per selezionare RETURN, RESP o RESP-A, e premere.
- 2. Dopo aver premuto su RESP, muoversi su LOW e premere.
- 3. Quando il colore è cambiato, muoversi verso destra o sinistra per selezionare il valore da impostare, e premere.
- 4. Premere su HIGH. Quando il colore è cambiato, muoversi ancora per selezionare il valore scelto, e premere. Muoversi su RESP e premere ancora. (Si può procedere anche nell'ordine LOW -> HIGH, per ottenere il medesimo risultato.
- 5. Dopo aver premuto su RESP-A, muoversi su LOW e premere.
- 6. Quando il colore è cambiato, muoversi verso destra o sinistra per selezionare il valore da impostare, e premere.
- 7. Premere su HIGH. Quando il colore è cambiato, muoversi ancora per selezionare il valore scelto, e premere. Muoversi su RESP-A e premere ancora.
- 8. Per uscire dalla finestra selezionare RETURN.


RESP ALARM LIMIT & LEVEL					
RETURN	UNITS	LOW	HIGH	ALARM ON/OFF	LEVEL
RESP	RPM	11	32	OFF	MEDIUM
RESP-A	SEC	0	21	ON	MEDIUM
					J

8. NIBP

8.1 Introduzione

Questa funzione serve a misurare i valori minimo e massimo e la media della pressione sanguigna, utilizzando la pressione dell'aria.

Posizione del connettore NIBP e del bracciale Connettore NIBP



BRACCIALE ADULTI



Nota

Poiché il valore del NIBP può variare a seconda dell'età e del sesso del paziente, bisogna impostare i dati appropriati nel menù parametro (Parameter Menu) prima della misurazione.

ATTENZIONE

Il monitoraggio non invasivo della pressione sanguigna è consigliato per pazienti con ipotensione, ipertensione, aritmie o frequenza cardiaca troppo alta o bassa. L'algoritmo software non può calcolare il NIBP precisamente in tali condizioni.

Nota

Il valore NIBP varia a seconda dell'età e del sesso del paziente, perciò è necessario che l'utilizzatore imposti i dati corretti nel menù dei parametri prima di procedere alle operazioni di misurazione. I tubi di collegamento tra il bracciale e il monitor non devono essere schiacciati o bloccati.


Il cuscinetto pneumatico dovrà essere posizionato esattamente sopra l'arteria brachiale, mentre i tubi dovranno essere collocati all'immediata destra o sinistra dell'arteria brachiale stessa in modo da evitarne lo schiacciamento quando si piega il gomito.

La manutenzione va eseguita ogni due anni.

Procedere secondo quanto indicato nell'elenco sotto per verificare che il dispositivo funzioni sempre correttamente e in sicurezza.

- 1. Verificare che il bracciale sia della misura corretta.
- 2. Verificare che il bracciale non abbia aria residua al suo interno, rimasta da una precedente misurazione.
- 3. Assicurarsi che il bracciale non stringa troppo o non sia troppo lento.
- 4. Assicurarsi che il bracciale sia allo stesso livello del cuore, altrimenti la pressione idrostatica compenserà il valore NIBP.
- 5. Assicurarsi che il paziente non si muova durante la misurazione.
- 6. Assicurarsi che non si verifichino casi di polso paradosso.
- 7. Verificare l'eventuale presenza di perdite dal bracciale o dai tubi.
- 8. Assicurarsi che il paziente non abbia il polso debole.

8.2 Finestra dati NIBP







POWER OFF

Se viene a mancare l'alimentazione in fase di pressurizzazione, l'aria viene automaticamente espulsa dal BRACCIALE.

8.3 Impostazione dati NIBP

ALARM: Menù per impostare l'allarme.

CUFF SIZE: Menù per selezionare la dimensione del bracciale.
UNIT SELECT: menù per selezionare l'unità di misura della pressione
INTERVAL: Menù per selezionare gli intervalli della pressione sanguigna.
STAT: Menù per attivare la modalità automatica di monitoraggio per 5 minuti

INFLATION: Menù di impostazione della pressurizzazione iniziale

MAIN			CUFF SIZE: ADT
	UNIT SELECT: mmHg	INFLATION: 170mmHg	INTERVAL: OFF


ALARM

I menù disponibili sono ALARM LIMIT e ALARM.

I valori di allarme disponibili per i parametri sistolico, diastolico e medio vanno da 10 a 360mmHg.

Nel presente menù è possibile decidere se attivare la segnalazione acustica e visiva quando scatta un allarme di respirazione.

- 1. Muovere il cursore per selezionare RETURN, NIBP-S, NIBP-M o NIBPD e premere.
- 2. Premere su NIBP-S, muoversi su LOW e premere ancora. (Si può procedere nell'ordine LOW -
- > HIGH o viceversa, per ottenere il medesimo risultato.)
- 3. Quando il colore è cambiato, muoversi verso destra o sinistra per selezionare il valore da impostare, e premere.
- 4. Premere su HIGH. Quando il colore è cambiato, muoversi verso destra per selezionare il valore scelto, e premere.
- 5. Impostare o cambiare i valori di NIBP-M, e NIBPD nel medesimo modo.
- 6. Per uscire dalla finestra selezionare RETURN.



NIBP ALARM LIMIT & LEVEL					
RETURN	UNITS	LOW	HIGH	ALARM ON/OFF	LEVEL
NIBP-S	mmHg	80	200	OFF	MEDIUM
NIBP-M	mmHg	40	140	ON	MEDIUM
NIBP-D	mmHg	20	120	ON	MEDIUM
NIBP-PR	ВРМ	50	150	ON	MEDIUM
l					

CUFF SIZE

L'utente può selezionare le opzioni per adulti (ADULT) o per neonati (NEONATAL).

MAIN MENU	ALARM		CUFF SIZE: ADT
	UNIT SELECT: mmHg	INFLATION: 170mmHg	INTERVAL: OFF
MAIN MENU	ALARM	CUFF SIZE:	> ADT PED
	UNIT SELECT: mmHg		NEO

UNIT SELECT

Questa funzione serve a impostare l'unità di misura della pressione.

Tale unità può essere in mmHg o kPa.

MAIN MENU	ALARM		CUFF SIZE: ADT
	UNIT SELECT: mmHg	INFLATION: 170mmHg	INTERVAL: OFF

Rev. 3.0 8. NIBP 108

MAIN MENU	ALARM		CUFF SIZE: ADT
	UNIT SELECT: kPa	INFLATION: 170mmHg	INTERVAL: OFF

INTERVAL

Questo menù è usato per selezionare gli intervalli dopo i quali misurare la pressione automaticamente.

Gli intervalli selezionabili sono: 1min, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 1ora, 2, 4, 8.

MAIN MENU	ALARM		CUFF SIZE: ADT
	UNIT SELECT: mmHg	INFLATION: 170mmHg	INTERVAL: OFF
MAIN MENU	INTERVAL: OFF	> OFF 1MIN 2MINS 3MINS 4MINS 5MINS 10MINS	15MINS 20MINS 30MINS 1HR 2HRS 4HRS 8HRS

Attenzione

Verificare periodicamente la circolazione nell'arto del paziente distale rispetto al bracciale. Eseguire la verifica più spesso quando si utilizza la funzione automatica di NBP con intervalli di 1 e 2 minuti. Non è consigliabile prevedere intervalli inferiori a 10 minuti per periodi di tempo prolungati.

INFLATION

Questa funzione consente di impostare il valore massimo della pressione iniziale di gonfiaggio.

Qui sotto è indicato il range di valori per la pressione iniziale di gonfiaggio di BM5 (CS, CX).

ADT/PED: valore numerico pari a 80, 90, 100, 110, ~ 230 e 240.

Il valore numerico è 60, 70, 80, 90, 100, 110 e 120.

MAIN MENU	ALARM		CUFF SIZE: ADT
	UNIT SELECT: mmHg	INFLATION: 170mmHg	INTERVAL: OFF

Rev. 3.0 8. NIBP 109

MAIN MENU	ALARM		CUFF SIZE: ADT
	UNIT SELECT: mmHg	INFLATION: 80mmHg	INTERVAL: OFF
MAIN MENU	ALARM		CUFF SIZE: ADT
	UNIT SELECT: mmHg	INFLATION: 240mmHg	INTERVAL: OFF

Qui sotto è indicato il range di valori per la pressione iniziale di gonfiaggio di BM5 CX. ADT: valore numerico pari a 120 – 250mmHg PED: valore numerico pari a 80 – 170mmHg Il valore numerico è 60 – 140mmHg.

MAIN MENU	ALARM		CUFF SIZE: ADT
	UNIT SELECT: mmHg	INFLATION: 170mmHg	INTERVAL: OFF
MAIN MENU	ALARM		CUFF SIZE: ADT
	UNIT SELECT: mmHg	INFLATION: 120mmHg	INTERVAL: OFF
MAIN MENU	ALARM		CUFF SIZE: ADT
	UNIT SELECT: mmHg	INFLATION: 250mmHg	INTERVAL: OFF

Attenzione

Prestare attenzione a non bloccare il tubo di collegamento quando si collega il bracciale al paziente.

Rev. 3.0 8. NIBP 110


9. IBP

9.1 Descrizione

L'IBP svolge una funzione di allarme in base ai valori di allarme massimo e minimo configurati misurando la pressione sanguigna sistolica, diastolica e media ed elaborando successivamente i segnali elettrici trasformati dalle variazioni d'impedenza in base alle variazioni del flusso sanguigno nei vasi.

Connettori e accessori IBP


Connettore IBP




ACCESSORI IBP

Il kit MEDEX è utilizzato per il kit di monitoraggio IBP.


Kit di monitoraggio e cartucce per trasduttori di pressione LogiCal usa e getta



Kit di monitoraggio e cartucce per trasduttori di pressione TranStar usa e getta








9.2 Finestra dati IBP

A schermo appaiono diverse finestre dati in base alle posizioni di misurazione.





Rev. 3.0 7. RESPIRATION 114

9.3 Impostazione dati IBP

Ogni menù riporta una descrizione delle etichette indicanti le posizioni di misurazione.

CHANGE NAME: è utilizzato per cambiare la posizione di misurazione.

SCALE: è utilizzato per impostare la dimensione della forma d'onda di misurazione a schermo.

LIMITS: è utilizzato per impostare il valore di riferimento per l'attivazione di un allarme.

SETTING: è utilizzato per eleborare diversi segnali di pressione.

ZERO: è utilizzato per impostare lo zero del trasduttore.

UNIT SELECT: è utilizzato per modificare l'unità di misura.

MAIN	ΝΔΜΕ	SCALE: 160	ALARM
		ZERO	SETTING

CHANGE NAME (impostazione della posizione di misurazione)

Ha la funzione di cambiare il nome di una posizione di misurazione, che è necessario monitorare. Le posizioni impostabili sono le seguenti: ART, FEM, PAP, RAP, LAP, UAP, UVP, CVP, ICP e OTHER.

MAIN MENU	CHANGE NAME :ART	SCALE: 160	ALARM
		ZERO	SETTING
MAIN	CHANGE NAME :ART	> ART FEM PAP RAP LAP	UAP UVP CVP ICP BP1 OHTER

Rev. 3.0 7. RESPIRATION 115

Elenco e descrizione delle etichette dei parametri di misurazione IBP

In base alle etichette, Appaiono le seguenti schermate: **Parameter Window** (finestra parametri), **Scales Menu Window** (finestra menù scale) oppure **Alarm Limits Pop-up Menu** (menù popup con i limiti di allarme).

L'IBP visualizza le posizioni di misurazione in base a 10 etichette, che sono riportate nella tabella sotto.

Nella tabella di seguito sono elencati i nomi di ogni etichetta e le descrizioni visualizzate sulla Finestra Parametri (**Parameter Window**).

Selezionare 'OTHER' (altro) per trovare una posizione di misurazione non compresa nell'elenco qui sotto.

ETICHETTA	DESCRIZIONE	VALORE VISUALIZZATO
ART	Pressione arteriosa	- press. sistolica, diastolica e media
FEM	Pressione femorale	- press. sistolica, diastolica e media
PAP	Pressione arteria polmonare	- press. sistolica, diastolica e media
CVP	Pressione venosa centrale	- press. media
LAP	Pressione arteriosa, sinistra	- press. media
RAP	Pressione arteriosa, destra	- press. media
ICP	Pressione intracranica	- press. media
OTHER	Altro (IBP1, IBP2)	- press. media
UAP	Pressione arteriosa ombelicale	- press. sistolica, diastolica e media
UVP	Pressione venosa ombelicale	- press. media

SCALE (impostazione della dimensione della forma d'onda di misurazione)

Nel presente menù è possibile impostare il campo di valori di pressione per la forma d'onda di misurazione.

Rev. 3.0 7. RESPIRATION 116

I valori selezionabili indicano il campo di valori massimo per la pressione sanguigna che è possibile visualizzare in forma d'onda.

MAIN MENU	CHANGE NAME :ART	SCALE: 160	ALARM
		ZERO	SETTING
MAIN MENU	SCALE: 160	300 200 > 160 100	80 60 30

Limiti di allarme per ART

I limiti di allarme variano a seconda delle posizioni di misurazione.

Il campo di valori impostabile per la pressione sistolica, la pressione diastolica e la pressione media è $50 \sim 350 \text{mmHg}$.

RETURN UNITS LOW HIGH	ALARM	
KETOKK CKITS EOW HIGH	ON/OFF	LEVEL
ART-S mmHg 70 150	OFF	MEDIUM
ART-M mmHg 50 115	ON	MEDIUM
ART-D mmHg 40 100	ON	MEDIUM
ART-PR BPM 50 150	ON	MEDIUM
MAIN CHANGE SCALE: NAME :ART 160	А	LARM
ZERO	SE	ETTING

Nella tabella di seguito sono elencati i valori dei limiti di allarme standard e le scale parametriche per

l'impostazione delle etichette.

Parametro		Adulto			Neonato	
Parametro	Basso	Alto	Scala	Basso	Alto	Scala
ART-S	70	150		40	100	
ART-D	40	100	160	20	50	100
ART-M	50	115	160	30	70	100
ART-PR	50	150		50	170	
FEM-S	70	150		40	100	
FEM-D	40	100	160	20	50	100
FEM-M	50	115	100	30	70	
FEM-PR	50	150		50	170	
UAP-S	70	150		40	100	
UAP-D	40	100	160	20	50	100
UAP-M	50	115	100	30	70	100
UAP-PR	50	150		50	170	
PAP-S	20	50		40	100	
PAP-D	5	30	60	20	50	60
PAP-M	10	40	00	30	70	00
PAP-PR	50	150		50	170	
CVP-S	0	300		0	300	
CVP-D	3	15	30	3	15	30
CVP-M	0	300	30	0	300	
CVP-PR	50	150		50	170	
RAP-S	0	300		0	300	
RAP-D	3	15	30	3	15	30
RAP-M	0	300	30	0	300	30
RAP-PR	50	150		50	170	
LAP-S	0	300		0	300	
LAP-D	3	15	30	3	15	30
LAP-M	0	300	00	0	300	00
LAP-PR	50	150		50	170	
UVP-S	0	300		0	300	
UVP-D	3	15	30	3	15	30
UVP-M	0	300		0	300	00
UVP-PR	50	150		50	170	
ICP-S	0	300		0	300	
ICP-D	3	15	30	3	15	30
ICP-M	0	300		0	300	00
ICP-PR	50	150		50	170	
BP1(BP2)-S	0	300		0	300	
BP1(BP2)-D	3	15	20	3	15	20
BP1(BP2)-M	0	300	30	0	300	30
BP1(BP2)-PR	50	150		50	170	

IMPOSTAZIONI IBP (impostazione di diverse funzioni)

Gli altri menù presenti sono utilizzati in applicazioni particolari per elaborare i segnali di pressione in diversi modi.

MAIN MENU	CHANGE NAME :ART	SCALE: 160	ALARM
		ZERO	SETTING
MAIN	BP FILTER: OFF		
PREV MENU			

Impostando tre etichette, ovvero ART, FEM e UAP, per visualizzare la PULSAZIONE CARDIACA tra le altre etichette, si aggiungono le funzioni di visualizzazione della pulsazione cardiaca "PULSE-RATE DISPLAY" e degli allarmi di disattivazione "DISCONNECT ALARM".

MAIN	BP	PULSE	DISCONN.
	FILTER:	RATE:	ALARM:
	OFF	OFF	OFF
PREV			

BP FILTER: è utilizzato per filtrare le forme d'onda selezionando tre bande di frequenza.

OFF 0Hz ~ 40Hz

12Hz 0Hz ~ 12Hz consigliato, in genere, per il monitoraggio

20Hz 0Hz ~ 20Hz utilizzato per elaborare i componenti delle forme d'onda con frequenza maggiore. Questo filtro consente di aumentare il valore della pressione.

MAIN MENU	BP FILTER: OFF	PULSE RATE: OFF	DISCONN. ALARM: OFF
PREV			
MAIN MENU	BP FILTER: OFF	> OFF 12 Hz	DISCONN. ALARM: OFF

PULSE RATE: imposta la visualizzazione della pulsazione della pressione sanguigna.

MAIN MENU	BP FILTER: OFF	PULSE RATE: OFF	DISCONN. ALARM: OFF
PREV MENU			
MAIN MENU	BP FILTER: OFF	PULSE RATE: ON	DISCONN. ALARM: OFF
PREV MENU			

CAL. TRANSDUC: questa funzione consente di regolare l'eventuale errore di un trasduttore a monitor. Essa consente di regolare un valore di errore in base all'altro sfigmometro.

Operazioni di regolazione

- 1. Selezionare un menù agendo sul commutatore a chiave.
- 2. Misurare la pressione sanguigna con un altro sfigmometro.
- 3. Confrontare i valori 'mmHg' misurati mediante l'utilizzo dei due diversi misuratori.
- 4. Regolare il valore di errore sulla schermata del menù parametri agendo sull'interruttore.
- 5. Uscire dal menù intervenendo nuovamente sul commutatore a chiave.

DISCONN ALARM: (funzione allarmi disattivazione)

Il menù degli allarmi di disattivazione "DISCONN ALARM MENU" appare quando si imposta l'etichetta di misurazione su ART, FEM e UAP.

La funzione si attiva quando sono presenti le due condizioni seguenti:

- 1. la pressione media "MEAN PRESSURE" supera 25 mmHg;
- 2. l'allarme di disconnessione è impostato su 'ON'.

Quando si attiva l'opzione **DISCONNECT ALARM** (**ALLARME DISATTIVAZIONE**), viene generata una segnalazione sonora media e sulla schermata dei parametri appare il messaggio di allarme "DISCONNECTED" (DISATTIVATO).

LD (B.0)	11 11 v/ 11 O j.		
MAIN	BP	PULSE	DISCONN.
MENU	FILTER:	RATE:	ALARM:
MENU	OFF	OFF	OFF
\rightarrow		^	}
PREV			
MENU			
			Į. J

MAIN MENU	BP FILTER: OFF	PULSE RATE: OFF	DISCONN. ALARM: ON
PREV MENU			

ART
200 S
80 mmHg

Risoluzione dei casi di divergenze tra il valore misurato e il valore previsto

Descrizione	Rimedio
Presenza di bolle d'aria nei tubi	Eliminare eventuali bolle d'aria.
Connessione di una prolunga	Rimuovere la prolunga.
Utilizzo di un trasduttore di pressione con	Verificare la posizione del trasduttore.
sensibilità diversa	·
Altri casi	Eseguire la regolazione dello zero.

ZERO ART: (regolazione dello zero)

Utilizzare l'opzione ZERO per impostare lo zero del trasduttore.

MAIN MENU	CHANGE NAME :ART	SCALE: 160	ALARM
		ZERO	SETTING

Procedure (riferimento Zero)

- 1) Chiudere il rubinetto del trasduttore sul lato paziente.
- 2) Aprire il rubinetto di sfiato sul lato aria.
- 3) Premere l'interruttore sul monitor.
- 4) Tirare una riga con gli attuali dati di input nella zona IBP della finestra dell'onda "WAVE WINDOW" secondo la linea di base dell'onda "Wave Base Line". Infine, allineare la riga d'onda con i dati.
- 5) Impostare i dati a '0' sulla schermata parametri.
- 6) Verificare che sia stato il valore di riferimento dello Zero (verificare in particolare il parametro

- della pressione sulla finestra delle segnalazioni).
- 7) Chiudere il rubinetto di sfiato sul lato aria.
- 8) Aprire il rubinetto del trasduttore sul lato paziente. Nel giro di pochi secondi sulla schermata dei parametri della pressione dovrebbe apparire il valore di pressione.

Risoluzione dei casi di mancata visualizzazione a schermo del valore della pressione sanguigna

Descrizione	Rimedio
Situazione di misurazione fuori campo	Verificare le condizioni di misurazione.
Danneggiamento del trasduttore della	Sostituire il trasduttore danneggiato con uno
pressione sanguigna	nuovo.

Attenzione

Tutti i componenti applicati, ad eccezione del trasduttore, non devono avere proprietà conduttive. Altrimenti, l'energia di scarica potrebbe indurre la scossa agli operatori nel corso di cardioversione.

Nota


- Verificare che il palloncino del catetere non presenti graffi prima del suo utilizzo.
- Evitare di riutilizzare componenti e accessori usa e getta.
- Evitare di utilizzare confezioni scadute di soluzione salina.
- Evitare di utilizzare kit di misurazione riposti in confezioni danneggiate.
- Premere la confezione di soluzione salina per togliere l'aria presente all'interno della stessa, altrimenti potrebbero verificarsi errori nella banda della pressione sanguigna e l'aria potrebbe inserirsi nei vasi sanguigni.

10. EtCO2

10.1 Introduzione


Il dispositivo ETCO2 (End-Tidal CO2) è utilizzato per verificare la concentrazione di biossido di carbonio di fine respirazione mediante una metodologia di misurazione che si basa sull'assorbimento di CO2 non disperso mediante raggi infrarossi, prelevando campioni di una porzione di aria espirata durante la respirazione attraverso un tubo.

Posizione connettore EtCO2 e accessori (Sidestream, Respironics) Connettore EtCO2



Sensore e connettore CO2 sidestream LoFlo







Sensore sidestream

Connettore per sensore sidestream

Accessori EtCO2 per applicazioni sidestream

Il dispositivo di monitoraggio dell'EtCO2 utilizza degli accessori per il modulo sidestream LoFlo™ della società Respironics.

uciia societa i te	ори отноо.		
Adattatori vie aeree per applicazioni di intubazione sidestream			
3473ADU-00		Adattatore vie	Peso: 4,5 grammi
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	aeree	Spazio morto – circa 7 cc di spazio
		Kit provvisto di	morto in più
		tubi	Ideale per il monitoraggio di
		deumidificatori	pazienti con ET
			Dimensioni dei tubi >4.0 mm
3473INF-00		Adattatore vie	Peso: 5,8 grammi
		aeree	Spazio morto – circa 1 cc di spazio
		Kit provvisto di	morto in più
		tubi	Ideale per il monitoraggio di
		deumidificatori	pazienti con ET
			Dimensioni dei tubi <=4.0 mm

Connessione del kit di campionamento LoFlo

1. La cella di campionamento del kit di campionamento deve essere inserita nell'apposita presa del modulo CO₂ LoFlo, come indicato nella Figura 1. L'emissione di un suono ("click") avverte che la cella è stata inserita in modo corretto.






Figure 1




- 2. L'inserimento della cella di campionamento nella relativa presa avvia automaticamente la pompa di campionamento, mentre la sua rimozione causa lo spegnimento della pompa.
- 3. Per togliere la cella di campionamento del kit di campionamento dalla propria presa, esercitare pressione sulla linguetta di chiusura ed estrarre la cella di campionamento dalla presa.


Posizione connettore EtCO2 e accessori (Mainstream, Respironics) Connettore EtCO2



Sensore e connettore CO2 mainstream CAPNOSTAT 5









Connettore per sensore mainstream

Accessori EtCO2 per applicazioni mainstream

Il dispositivo di monitoraggio dell'EtCO2 utilizza degli accessori per il sensore microstream CapnoStat 5 della società Respironics.

Adattatori v	Adattatori vie aeree per applicazioni di intubazione mainstream				
6063-00		Adattatore vie aeree per l'utilizzo da parte di un solo paziente			
6312-00		Adattatore vie aeree per l'utilizzo da parte di un solo paziente			
7007-00		Adattatore vie aeree riutilizzabile			
7053-00		Adattatore vie aeree riutilizzabile			

Connessione del sensore CO2 CAPNOSTAT® 5 al sistema host

1. Inserire il connettore del sensore CAPNOSTAT 5 CO2 nella presa sul monitor host, come indicato in Figura 1.





Figure 1


- 2. Assicurarsi che le frecce sul connettore siano sulla parte superiore dello stesso e allineare le due linguette sul connettore con la presa. A questo punto, procedere all'inserimento.
- 3. Per togliere il connettore, afferrare il corpo del connettore e farlo arretrare fino ad averlo estratto.

Nota: non togliere tirando il cavo.


La figura di seguito mostra la connessione del sensore CO2 CAPNOSTAT 5 a un adattatore Novametrix per CO2 della Respironics.



La figura di seguito mostra, invece, un sensore CO2 CAPNOSTAT 5 con un circuito paziente



10.2 Finestra dati EtCO2



S: visualizza l'impostazione del tempo di apnea in secondi.

Valore limite superiore/inferiore di allarme: visualizza l'impostazione di allarme del range di valori relativo alla concentrazione di CO₂

EtCO₂: visualizza il valore di concentrazione del biossido di carbonio.

RR: visualizza il numero di respiri al minuto.

FICO2: visualizza il valore della concentrazione del biossido di carbonio durante l'inspirazione.

Nota La forma d'onda dell'EtCO₂ è sempre visualizzata se è collegato il cavo.

10.3 Impostazione dati EtCO2

ALARM LIMITS: è utilizzato per impostare il limite di allarme.

STANDBY: è utilizzato per impostare lo stato di risparmio energetico del modulo EtCO2.

SCALE: è utilizzato per impostare la scala della schermata della forma d'onda misurata.

SETTINGS: è utilizzato per gestire le informazioni relative al segnale EtCO2.

MAIN	ALARM	SETTINGS	WAVEFORM SCALE: 40mmHg
	APNEA		SWEEP
	DETECT:		SPEED:
	ON		6.25mm/s

LIMTE ART (valore del limite superiore/inferiore d'allarme)

Il valore del limite superiore/inferiore d'allarme varia a seconda della posizione di misurazione. Il range d'impostazione di base dei valori d'allarme è diverso per EtCO2, FiCO2, RR e APNEA.

MAIN MENU	ALARM	SETTINGS	WAVEFORM SCALE: 40mmHg
	APNEA		SWEEP
	DETECT:		SPEED:
	ON		6.25mm/s

	ETCO2 ALARM LIMIT & LEVEL					
RETURN	UNITS	LOW	HIGH	ALARM ON/OFF	LEVEL	
EtCO2	mmHg	25	50	OFF	MEDIUM	
FiCO2	mmHg	0	5	ON	MEDIUM	
AWRR	RPM	10	30	ON	MEDIUM	
APNEA	SEC	0	20	ON	MEDIUM	
					l J	

La tabella di seguito indica il limite d'allarme standard per ciascun parametro e il valore

d'impostazione della scala quando si imposta l'etichetta.

Davamatra	Adulto			Neonato		
Parametro	Basso	Alto	Scala	Basso	Alto	Scala
EtCO2	0	98		0	98	
FiCO2	0	20	40	0	20	40
AWRR	0	100	40	0	100	40
APNEA	0	40		0	40	

SWEEP SPEED

La velocità dell'EtCO2 è pari a 6,5 mm/s.

Questa velocità può essere modificata in 6,25, 12,5 e 25 mm/s.

MAIN MENU	ALARM	SETTINGS	WAVEFORM SCALE: 40mmHg
	APNEA DETECT: ON		SWEEP SPEED: 6.25mm/s
MAIN MENU	ALARM	SWEEP SPEED: 6.25mm/s	> 6.25mm/s 12.5mm/s
	APNEA DETECT: ON		25mm/s

WAVEFORM SCALE (impostazione della scala della forma d'onda misurata)

In questo parametro è possibile impostare il range di valori della forma d'onda misurata rispetto alla pressione.

Il valore numerico selezionabile indica il valore massimo del range di pressione visualizzato insieme alla forma d'onda.

La pressione dell'interruttore e la selezione del valore desiderato consente di visualizzare il valore di riferimento di pressione selezionato sotto la riga tratteggiata superiore fra due righe tratteggiate alla sinistra della finestra centrale della forma d'onda.

MAIN MENU	ALARM	SETTINGS	WAVEFORM SCALE: 40mmHg
	APNEA		SWEEP
	DETECT:		SPEED:
	ON		6.25mm/s

MAIN MENU		WAVEFORM SCALE: 40mmHg	>	40mmHg 50mmHg 60mmHg
	APNEA DETECT: ON			80mmHg 100mmHg

SETTINGS

Sono stati predisposti vari menù che consentono di intervenire su parametri e dati per la gestione del modulo EtCO2.

MAIN	ALARM	SETTINGS	WAVEFORM SCALE: 40mmHg
	APNEA DETECT: ON		SWEEP SPEED: 6.25mm/s
MAIN MENU	MODULE INFO	MODULE SETUP	MODULE RESET
PREV MENU			ZERO

MODULE SETUP

Fornisce dati utili per la gestione del modulo EtCO2.

MAIN	MODULE	MODULE	MODULE
MENU	INFO	SETUP	RESET
PREV MENU			ZERO

MODULE INFO SET				
RETURN	CONTENTS			
BAROMETRIC PRESSURE	760 mmHg			
GAS TEMPERATURE	0.0 🛮			
NO BREATH DETECT TIMEOUT	0 SEC			
O2 COMPENSATION	21 %			
ANESTHETIC AGENT	0.0 %			
BALANCE GAS	ROOM AIR			
CURRENT ETCO2 TIME PERIOD	0000-00-00-00			
CURRENT CO2 UNIT	mmHg			
SLEEP MODE	NORMAL OP			
ZERO GAS TYPE	ZERO ON N2			
DISABLE SAMPLING PUMP	NORMAL OP			

BAROMETRIC PRESSURE: questo parametro imposta la pressione barometrica attuale.

GAS TEMPERATURE: questo parametro imposta la temperatura della miscela di

gas. È utile durante le prove a banco durante le quali la

temperatura è spesso quella ambiente o inferiore.

NO BREATH DETECT TIMEOUT: questo parametro imposta il timeout dei mancati respiri rilevati.

Per timeout si intende il periodo di tempo dall'ultimo respiro rilevato, espresso in secondi, durante il quale il sensore Capnostat segnalerà la mancata rilevazione di respiri.

O2 COMPENSATION
ANESTHETIC AGENT

BALANCE GAS: questo parametro corregge la compensazione della miscela di

gas somministrata al paziente. L'anestetico non viene

considerato quando il gas di bilanciamento è impostato sull'elio.

CURRENT ETCO2 TIME PERIOD: questo parametro imposta il periodo di calcolo del valore

dell'ETCO₂. Il valore del biossido di carbonio di fine respirazione è il valore di picco del CO₂ di tutte le espirazioni (fine del respiro)

nel periodo selezionato. Se nel periodo selezionato sono

presenti meno di due respiri, il parametro equivarrà al valore massimo di ETCO₂ per gli ultimi due respiri.

CURRENT CO2 UNIT:

i comandi per la modalità della forma d'onda in continuo (il comando della forma d'onda del CO₂ [comando 80h] e il comando della modalità della forma d'onda del CO₂/O₂ [comando 90h]) DEVONO ESSERE disattivati quando si usa questo comando, altrimenti esso sarà ignorato e l'impostazione rimarrà invariata.

SLEEP MODE: la modalità di riposo (Sleep mode) è utilizzata per risparmiare energia quando il monitor host è in modalità di standby. Sono disponibili due modalità di riposo per il Capnostat. La modalità "Sleep Mode 1" mantiene attive le resistenze, consentendo al Capnostat di riavviarsi immediatamente dopo l'uscita dalla modalità di riposo. La modalità 2 richiede l'esecuzione da parte del Capnostat di una sequenza di riscaldamento dopo l'uscita dalla modalità di riposo e introduce, inoltre, un ritardo fino alla stabilizzazione del sistema.

ZERO GAS TYPE:

quando si esegue lo zero con aria ambiente, questo parametro deve essere impostato su "room air" (aria ambiente, che è il valore di default). Cambiare la selezione portandola su "azoto" (N2) quando si esegue lo zero con azoto al 100% (N2). Questa opzione serve quando si opera in un ambiente di laboratorio.

DISABLE SAMPLING PUMP:

questo parametro consente la forzatura della pompa. In modalità di funzionamento normale, la pompa si accende quando la cella di campionamento è collegata e non si rilevano errori nell'impianto pneumatico. In modalità di pompa disattivata, la pompa resta spenta in qualsiasi circostanza.

MODULE RESET

Consente di azzerare i parametri di gestione del modulo EtCO2.

MAIN	MODULE	MODULE	MODULE
MENU	INFO	SETUP	RESET
PREV MENU			ZERO

APNEA DETECT

Accende e spegne l'allarme di rilevamento dell'APNEA.

MAIN MENU	ALARM	SETTINGS	WAVEFORM SCALE: 40mmHg
	APNEA DETECT: ON		SWEEP SPEED: 6.25mm/s

MAIN MENU	ALARM	SETTINGS	WAVEFORM SCALE: 40mmHg
	APNEA		SWEEP
	DETECT:		SPEED:
	OFF		6.25mm/s

APNEA ALARM: è utilizzato per impostare la visualizzazione della segnalazione di presenza dell'apnea.

La scritta "apnea" appare al centro della finestra, come mostrato nella figura di seguito, e scatta il relativo allarme che perdura fino a quando è trascorso è trascorso il periodo di apnea impostato.

Appena si spegne l'allarme apnea, al posto della segnalazione vengono visualizzati i valori misurati.

EtCO2 FiCO2 EtCO2
50 0 0/ 0
25 30S

ZERO

Questa funzione serve per avviare una procedura di azzeramento sul Capnostat.

Questa procedura di azzeramento serve per correggere eventuali differenze tra le tipologie di adattatori per vie aeree.

Il Capnostat va azzerato dopo aver rimosso il CO2.

MAIN	MODULE	MODULE	MODULE
MENU	INFO	SETUP	RESET
PREV MENU			ZERO

- 1. Impostare l'Host per la funzione di azzeramento.
- 2. Collegare il sensore CO2 CAPNOSTAT 5.
- 3. Posizionare il sensore CO2 CAPNOSTAT 5 su un adattatore per CO2 pulito e asciutto esposto all'aria ambiente, ma lontano da fonti di CO2, ivi compreso il ventilatore, il fiato del paziente e il fiato dell'operatore.
- 4. Avviare la procedura di azzeramento dell'adattatore. Il tempo massimo richiesto per la procedura di azzeramento del CAPNOSTAT è pari a 40 secondi. Il tempo tipico di esecuzione della procedura di azzeramento è 15~20 secondi.

Nota

Per ottimizzare il risultato, collegare il sensore CO2 CAPNOSTAT 5 a un adattatore e attendere 2 minuti prima di procedere con la procedura di azzeramento dell'adattatore.

Attenzione

Se si esegue una procedura di defibrillazione contemporaneamente al monitoraggio del CO2, rimuovere la linea del filtro di CO2 dal paziente.

Il contatto con il cavo del sensore senza aver prima rimosso la linea del filtro può causare ustioni elettriche gravi, scosse o lesioni dovute all'energia di scarica.

Nota

Nelle condizioni di monitoraggio elencate di seguito i valori misurati potrebbero risultare imprecisi. Leggere i valori misurati con molta attenzione.

- 1. Durante l'utilizzo in un ambiente con presenza di ossido di azoto in alte concentrazioni.
- 2. Durante l'utilizzo in un ambiente con presenza di sbalzi improvvisi della temperatura.
- 3. Durante l'utilizzo in un ambiente con presenza di alti livelli di umidità.

Cautela

- Quando si usa l'apparecchio con pazienti che presentano respirazione molto veloce o irregolare i valori misurati potrebbero essere imprecisi.
- Quando si misura il CO2 in un paziente anestetizzato, verificare l'apparecchio all'arrivo della miscela di gas. Il risultato rilevato potrebbe essere impreciso.
- Quando si usa una macchina per anestesia con anestetico volatile, i valori di CO2 potrebbero essere imprecisi.

10.4 RICERCA DEI PROBLEMI E SOLUZIONI

Di seguito è fornito un elenco dei messaggi di segnalazione che potrebbero apparire sul monitor durante il monitoraggio del CO2. Il messaggio sparisce dopo il ripristino delle normali condizioni di funzionamento o dopo l'identificazione di una soluzione.

* SENSOR OVER TEMP (eccessiva temperatura del sensore)

- Causa: la temperatura del sensore supera 40 °C.
- Soluzione: assicurarsi che il sensore non sia esposto a temperature eccessive (lampada riscaldante, ecc.).

* SENSOR FAULTY (sensore difettoso)

- Causa: è presente una delle condizioni seguenti: mancanza corrente di sorgente al Capnostat, Checksum EEPROM difettoso, errore hardware
- Soluzione: verificare che il sensore sia collegato correttamente. Reinserire il sensore e resettarlo, se necessario.

* SENSOR WARM UP (riscaldamento sensore)

- Causa: il sensore presenta una temperatura bassa; la temperatura non è stabile; la corrente di sorgente non è stabile.
- Soluzione: questa condizione di errore è normale all'avvio dell'apparecchio, ma l'errore deve

sparire dopo il completamento della fase di riscaldamento.

* CHECK SAMPLING LINE (verifica linea di campionamento)

- Causa: questo errore si verifica ogniqualvolta la pressione pneumatica è esterna al campo di valori previsto.
- Soluzione: verificare che la linea di campionamento non sia bloccata o schiacciata.

 Eventualmente sostituire la linea di campionamento.

* ZERO REQUIRED (richiesto azzeramento)

- Causa: è richiesta una procedura di azzeramento o si è verificato un errore di azzeramento.
- Soluzione: per eliminare l'errore, verificare l'adattatore per le vie aeree e pulirlo, se necessario.
 Se l'errore comunque persiste, eseguire una procedura di azzeramento dell'adattatore.
 Se è necessario ripetere questa procedura più volte, potrebbe essersi verificato un errore hardware.

* CO2 OUT OF RANGE (valore CO2 esterno ai valori di riferimento)

- Causa: il valore calcolato è maggiore del limite superiore di CO2 (150mmHg).
- Soluzione: se l'errore persiste, eseguire una procedura di azzeramento.

* CHECK AIRWAY ADAPTER (verifica adattatore vie aeree)

- Causa: questo messaggio si genera quando si toglie l'adattatore per vie aeree dal Capnostat oppure quando si verifica un blocco ottico sulle finestre dell'adattatore per vie aeree.
 Può, inoltre, essere dovuto all'impossibilità di eseguire una procedura di azzeramento del Capnostat in seguito al cambiamento della tipologia di adattatore.
- Soluzione: per eliminare l'errore, pulire l'adattatore per vie aeree in caso di evidente presenza di muco o umidità. Se l'adattatore è pulito, eseguire una procedura di azzeramento del Capnostat.


11. TEMPERATURA

11.1 Introduzione

Questa funzione serve ad indicare i cambiamenti della resistenza generati dalle variazioni di resistenza. La funzione implica il processo di trasferimento delle variazioni in segnali elettrici.

Connettore temperatura e cavo sonda

Connettore Temperatura



Cavo misurazione temperatura




Nota

Posizionare saldamente la sonda di temperatura a contatto del paziente.

Collegare il connettore del cavo al Monitor.

11.2 Finestra dati temperatura



Indica i limiti della temperatura.


Nota

Il tempo di misurazione minimo richiesto per ottenere una lettura accurata in un punto specifico del corpo è di almeno 3 minuti.

11.3 Impostazione dati temperatura

ALARM: impostazione allarme misurazione temperatura


UNIT: impostazione unità di misura temperatura



ALARM

Sono presenti i menù ALARM LIMIT e ALARM.

I valori impostabili sono tra 15.0 °C e 45.0 °C.



- 1. Muovere il cursore per selezionare RETURN o TEMP, e premere.
- 2. Dopo aver premuto su TEMP, muoversi su LOW e premere.
- 3. Quando il colore è cambiato, muoversi verso destra o sinistra per selezionare il valore da impostare, e premere.
- 4. Premere su HIGH. Quando il colore è cambiato, muoversi ancora per selezionare il valore scelto, e premere. (Si può procedere anche nell'ordine LOW -> HIGH, per ottenere il medesimo risultato.)
- 5. Per uscire dalla finestra selezionare RETURN.

TEMP ALARM LIMIT & LEVEL					
RETURN	UNITS	LOW	нідн	ALARM ON/OFF	LEVEL
TEMP1	0	30.0	42.0	OFF	MEDIUM
TEMP2		30.0	42.0	ON	MEDIUM

UNIT SELECT

Serve a selezionare l'unità di misura tra °C e °F.

MAIN MENU	ALARM	UNIT SELECT: °C
PREV MENU		
MAIN MENU	ALARM	UNIT SELECT: °F
PREV MENU		

12. STAMPA

12.1 Stampa

Stampante e carta termica

La stampante per stampare i dati su carta termica è disponibile come optional.

Misura del rullo di carta termica: larghezza 580mm x 380mm di diametro.

Si può usare una qualsiasi carta termica con queste misure.

Vista laterale della STAMPANTE




Rev. 3.0 12. STAMPA 143

Menù funzioni e impostazioni

MAIN MENU	PRINTER SPEED: 25mm/s	PRINTER KEY: REAL TIME	WAVE FORM1: II
PREV MENU	FORM2	WAVE FORM3: RESP	PRINTER TIME: 30SEC.

- 1. Premere il pulsante PRINT per la stampa continua.
- 2. Selezionare la velocità di stampa (25mm/sec o 50mm/sec)



MAIN MENU	PRINTER SPEED: 50mm/s	PRINTER KEY: REAL TIME	WAVE FORM1: II
PREV MENU	WAVE FORM2: SPO2	WAVE FORM3: RESP	PRINTER TIME: 30SEC.

3. Impostare l'allarme stampante dal menù MORE per attivare l'allarme durante la stampa.



4. I dati sono stampati nella forma selezionata del grafico con le informazioni personali del paziente. (Stampati su 3 grafici).



MAIN	PRINTER	PRINTER	WAVE
	SPEED:	KEY:	FORM1:
	25mm/s	REAL TIME	II
PREV	WAVE	WAVE	PRINTER
	FORM2:	FORM3:	TIME:
	SPO2	RESP	30SEC.

MAIN MENU	PRINTER SPEED: 25mm/s	PRINTER KEY: REAL TIME	WAVE FORM1: II
PREV MENU	WAVE FORM2: SPO2	WAVE FORM3: RESP	PRINTER TIME: 30SEC.

MAIN FORM2: SPO2 PREV MENU	> OFF	I	V1
	SPO2	II	V2
	RESP	III	V3
	EtCO2	aVR	V4
	IBP1	aVL	V5
	IBP2	aVF	V6

MAIN MENU	PRINTER SPEED: 25mm/s	PRINTER KEY: REAL TIME	WAVE FORM1: II
PREV	WAVE	WAVE	PRINTER
	FORM2:	FORM3:	TIME:
	SPO2	RESP	30SEC.

MAIN MENU	WAVE FORM3: RESP	>	OFF SPO2 RESP	I II III	V1 V2 V3
PREV MENU			EtCO2 IBP1 IBP2	aVR aVL aVF	V4 V5 V6

PRINTER TIME

È utilizzato per configurare il tempo di stampa in modalità normale di stampa.

Se non si ferma manualmente la stampa premendo il tasto di stampa (PRINTER KEY), BM5 continua a stampare per il tempo impostato dopo aver premuto il tasto di stampa (PRINTER KEY). Il tempo di stampa ha quattro possibili configurazioni: CONTINUOUS, 10 sec, 20 sec e 30 sec. La configurazione del tasto di stampa (PRINTER KEY) (in tempo reale/in differita) è applicata in fase di stampa alla configurazione del tempo di stampa (PRINTER TIME).

MAIN MENU	PRINTER SPEED: 25mm/s	PRINTER KEY: REAL TIME	WAVE FORM1: II
PREV MENU	WAVE FORM2: SPO2	WAVE FORM3: RESP	PRINTER TIME: 30SEC.
MAIN MENU	PRINTER SPEED: 25mm/s	PRINTER TIME: 30SEC.	> CONT. 10SEC.
PREV MENU	WAVE FORM2: SPO2		20SEC. 30SEC.

PRINTER KEY


Questo menù consente di impostare un eventuale ritardo nella stampa in modalità normale di stampa.

Sono disponibili due menù per la configurazione del tempo: in tempo reale e in differita.

Tempo reale: questa configurazione consente di stampare i dati più recenti dopo aver premuto il tasto di stampa (Printer Key).

Differita: questa configurazione consente di stampare i dati 5 secondi dopo aver premuto il pulsante di stampa (Printer Key).

MAIN MENU	PRINTER SPEED: 25mm/s	PRINTER KEY: REAL TIME	WAVE FORM1: II
PREV	FORM2	WAVE FORM3: RESP	PRINTER TIME: 30SEC.



Se mancano i fogli per la stampa, appare l'icona seguente



ad indicare la mancanza di fogli.

Stoccaggio della carta termica

Seguire le precauzioni sotto elencate per evitare l'eventuale sbiancamento o deterioramento dei tracciati.

Nota

Le precauzioni descritte di seguito sono da adottare sia per la carta inutilizzata che per quella già utilizzata dalla stampante.

- Riporre in luogo fresco e buio in cui la temperatura deve essere inferiore a 27°C (80°F) e l'umidità relativa deve essere compresa tra 40% e 65%.
- Evitare l'esposizione alla luce intensa o a fonti di raggi ultravioletti quali luce del sole, luce fluorescente e simili, che potrebbero causare l'ingiallimento della carta o lo sbiancamento dei tracciati.
- EVITARE IL CONTATTO CON: fluidi detergenti e solventi quali alcool, chetoni, esteri, etere, ecc.
- NON RIPORRE LA CARTA TERMICA CON NESSUNO DEI SEGUENTI ELEMENTI:
 - · moduli autoricalcanti o carta carbone;
 - carta non termica o altri prodotti contenenti tributilfosfato, dibutilftalato o altri solventi organici. Queste sostanze chimiche sono presenti in molte tipologie di carta per uso medico o industriale;
 - carpette portadocumenti, buste e separatori contenenti cloruro di polivinile o altri cloruri di vinile.
- EVITARE L'USO DI: forme di montaggio, nastri autoadesivi o etichette contenenti adesivi a base di solventi.

Per assicurare la massima durata del tracciato (MAXIMUM TRACE IMAGE LIFE), la carta termica deve essere riposta separatamente in raccoglitori in fibra legnosa, portadocumenti in poliestere o poliammide.

I portadocumenti in plastica, le buste o i separatori in poliestere, polipropilene o polietilene non causano il deterioramento dei tracciati su carta termica in essi riposti. Ciononostante, questi materiali non proteggono i documenti da sbiancamento dovuto a cause esterne.

I produttori di carta garantiscono che i prodotti termici sono in grado di conservare i tracciati se questi sono stati rilevati correttamente e sono stati immagazzinati per circa 3-5 anni.

Se le esigenze di conservazione vanno oltre queste linee guida, si consiglia di considerare la possibilità di ricorrere a tecniche alternative di conservazione delle immagini.

12.2 Sostituzione carta

1

Aprire lo sportello della stampante..



2

Inserire il rullo di carta fornito con l'apparecchio nella stampante. Sistemare il rullo in modo che la carta stampata possa uscire verso l'alto.



3

Chiudere lo sportello della stampante premendo perchè si chiuda adeguatamente. Se non lo si chiude bene possono verificarsi errori nella stampa o la stampa stessa potrebbe non avere successo.



13. LISTA MESSAGGI

Funzione	Messaggio	Spiegazione
ECG	LEAD FAULT	Il cavo non è adeguatamente connesso.
SpO2	CHEK PROBE LEAD FAULT	Il dito del paziente è fuori dalla sonda. Il cavo non è adeguatamente connesso.
RESP	LEAD FAULT APNEA	Il cavo non è adeguatamente connesso. L' APNEA aziona l'allarme.
NIBP	INFLATION FAILURE CHECK CUFF OVER PRESSURE DEFLATION FAILURE OVER TIME CUFF PRESSURE MEASUREMENT ERROR	Il tubo flessibile del bracciale non è adeguatamente connesso. La pressione del bracciale è eccessiva. Il bracciale è piegato, impedisce la deflazione. Il tempo di misurazione è eccessivo. Errore di misurazione, segnale saturo.
TEMP	LEAD FAULT	Il cavo non è adeguatamente connesso.
ALARM	ALARM VOL.OFF SILENCED ALARM PAUSE 5MIN	Il volume dell'allarme è spento. Il pulsante Allarme è stato premuto una volta. Il pulsante Allarme è stato premuto due volte.
TREND	NO PATIENT DATA	Non sono stati inseriti i dati del paziente.

Rev. 3.0 13. MESSAGE LIST 150

14. IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

1. Modalità Adult-ICU (adulti)

Livello di allarme

	Alto	Medio	Basso	Messaggio
Asystole	0			
Vfib/VTac	0			
V Tach	0			
ACC VENT	0			
BIGEMINY	0			
COUPLET	0			
IRREGULAR	0			
PAUSE	0			
R ON T	0			
TRIGEMINY	0			
V BRADY	0			
PVC		0		
ST		0		
HR		0		
NIBP - S		0		
NIBP - M		0		
NIBP - D		0		
SpO ₂			0	
SpO₂-Rate				0
RR				0
RR-Apnea				0
T1(° C)				0
T2°C)				0
IBP1			0	
IBP2			0	

EtCO2		0	
FiCO2			0
AWRR		0	
LEAD FAULT			0
LOW	0		
BATTERY			

Range di valori per i parametri

	Inferiore	Superiore
HR	50	150
NIBP-S	80	200
NIBP-M	40	140
NIBP-D	20	120
SpO ₂	90	100
SpO ₂ -Rate	50	150
RR(RESP)	10	30
RR-Apnea	0	20
T1 °C/° F	30.0/86.0	42.0/107.6
ST	-4.0	4.0
PVC	0	20
T2 C/ F	30.0/86.0	42.0/107.6
IBP1/2-S	70	150
(ART)		
IBP1/2-M	50	115
(ART)		
IBP1/2-D	40	100
(ART)		
IBP1/2-S	0	300
(CVP)		
IBP1/2-M	3	15
(CVP)		
IBP1/2-D	0	300
(CVP)		

EtCO2 25 50 FiCO2 0 5 Visualizzazioni Patient Age Adult Patient Age Adult Primary ECG II Arrhythemia LETHAL Detect Pace Off Print Waveform2 Off Print Waveform3 Off Alarm Print Off NIBP Auto Off NIBP Cuff Size Adult RR(RESP) Lead II Alarm Volume 50% QRS Volume Off	
Visualizzazioni Patient Age Adult Primary ECG II Arrhythemia LETHAL Detect Pace Off Print Waveform2 Off Print Waveform3 Off Alarm Print Off NIBP Auto Off NIBP Cuff Size Adult RR(RESP) Lead II Alarm Volume 50%	
Patient Age Adult Primary ECG II Arrhythemia LETHAL Detect Pace Off Print Waveform2 Off Print Waveform3 Off Alarm Print Off NIBP Auto Off NIBP Cuff Size Adult RR(RESP) Lead II Alarm Volume 50%	
Primary ECG Arrhythemia LETHAL Detect Pace Off Print Waveform2 Off Print Waveform3 Off Alarm Print Off NIBP Auto NIBP Cuff Size Adult RR(RESP) Lead II Alarm Volume 50%	
Arrhythemia LETHAL Detect Pace Off Print Waveform2 Off Print Waveform3 Off Alarm Print Off NIBP Auto Off NIBP Cuff Size Adult RR(RESP) Lead II Alarm Volume 50%	
Detect Pace Off Print Waveform2 Off Print Waveform3 Off Alarm Print Off NIBP Auto Off NIBP Cuff Size Adult RR(RESP) Lead II Alarm Volume 50%	
Print Waveform2 Off Print Waveform3 Off Alarm Print Off NIBP Auto Off NIBP Cuff Size Adult RR(RESP) Lead II Alarm Volume 50%	
Print Waveform3 Off Alarm Print Off NIBP Auto Off NIBP Cuff Size Adult RR(RESP) Lead II Alarm Volume 50%	
Alarm Print Off NIBP Auto Off NIBP Cuff Size Adult RR(RESP) Lead II Alarm Volume 50%	
NIBP Auto Off NIBP Cuff Size Adult RR(RESP) Lead II Alarm Volume 50%	
NIBP Cuff Size Adult RR(RESP) Lead II Alarm Volume 50%	
RR(RESP) Lead II Alarm Volume 50%	
Alarm Volume 50%	
QRS Volume Off	
Pulse Volume Off	
ECG Lead Fault Message	
SpO ₂ Probe Off Low Alarm	
Units for Height cm	
Units for Weight kg	
Temperature Units C	
NIBP Limit Type Systolic	
ECG Filter Monitoring	
PVC OFF	
ST OFF	

2. Modalità Neonate-ICU (neonati)

Livello di allarme

	Alto	Medio	Basso	Messaggio
Asystole	0			
Vfib/VTac	0			
V Tach	0			
ACC VENT	0			
BIGEMINY	0			
COUPLET	0			
IRREGULAR	0			
PAUSE	0			
R ON T	0			
TRIGEMINY	0			
V BRADY	0			
PVC		0		
ST		0		
HR		0		
NIBP - S		0		
NIBP - M		0		
NIBP - D		0		
SpO ₂			0	
SpO ₂ -Rate				0
RR				0
RR-Apnea				0
T1(° C)				0
T2°C)				0
IBP1			0	
IBP2			0	
EtCO2			0	
FiCO2				0
AWRR			0	
LEAD FAULT				0
LOW BATTERY		0		

Range di valori per i parametri

	Inferiore	Superiore
HR	50	170
NIBP-S	40	100
NIBP-M	30	70
NIBP-D	20	60
SpO ₂	88	100
SpO ₂ -Rate	50	170
RR(RESP)	15	100
RR-Apnea	0	15
T1 °C/° F	30.0/86.0	30.0/86.0
ST	-4.0	4.0
PVC	0	20
T2 C/° F	42.0/107.6	42.0/107.6
IBP1/2-S	40	100
(ART)		
IBP1/2-M	30	70
(ART)		
IBP1/2-D	20	50
(ART)		
IBP1/2-S	0	300
(CVP)		
IBP1/2-M	3	15
(CVP)		
IBP1/2-D	0	300
(CVP)		
IBP1/2-R	50	170
EtCO2	25	50
FiCO2	0	5

Visualizzazioni

Patient Age	NEONATE
Primary ECG	II
Arrhythemia	LETHAL
Detect Pace	Off
Print Waveform2	Off
Print Waveform3	Off
Alarm Print	Off
NIBP Auto	Off
NIBP Cuff Size	NEONATE
RR(RESP) Lead	П
Alarm Volume	50%
QRS Volume	Off
Pulse Volume	Off
ECG Lead Fault	Message
SpO ₂ Probe Off	Low Alarm
Units for Height	ст
Units for Weight	kg
Temperature Units	°C
NIBP Limit Type	Systolic
ECG Filter	Monitoring
PVC	OFF
ST	OFF

3. Modalità Pediatric-ICU (pediatrico)

Livello di allarme

	Alto	Medio	Basso	Messaggio
Asystole	0			
Vfib/VTac	0			
V Tach	0			
ACC VENT	0			
BIGEMINY	0			
COUPLET	0			
IRREGULAR	0			
PAUSE	0			
R ON T	0			
TRIGEMINY	0			
V BRADY	0			
PVC		0		
ST		0		
HR		0		
NIBP - S		0		
NIBP - M		0		
NIBP - D		0		
SpO ₂			0	
SpO ₂ -Rate				0
RR				0
RR-Apnea				0
T1(° C)				0
T2°C)				0
IBP1			0	
IBP2			0	
EtCO2			0	
FiCO2				0
AWRR			0	
LEAD FAULT				0
LOW BATTERY		0		

Range di valori per i parametri

	Inferiore	Superiore
HR	50	160
NIBP-S	60	160
NIBP-M	40	120
NIBP-D	30	100
SpO ₂	90	100
SpO ₂ -Rate	50	160
RR(RESP)	15	100
RR-Apnea	0	20
T1 °C/° F	30.0/86.0	30.0/86.0
ST	-4.0	4.0
PVC	0	20
T2 C/ F	42.0/107.6	42.0/107.6
IBP1/2-S	60	140
(ART)		
IBP1/2-M	40	105
(ART)		
IBP1/2-D	30	90
(ART)		
IBP1/2-S	0	300
(CVP)		
IBP1/2-M	3	15
(CVP)		
IBP1/2-D	0	300
(CVP)		
IBP1/2-R	50	160
EtCO2	25	50
FiCO2	0	5

Visualizzazioni

Patient Age	PEDIATRIC
Primary ECG	II
Arrhythemia	LETHAL
Detect Pace	Off
Print Waveform2	Off
Print Waveform3	Off
Alarm Print	Off
NIBP Auto	Off
NIBP Cuff Size	PEDIATRIC
RR(RESP) Lead	II
Alarm Volume	50%
QRS Volume	Off
Pulse Volume	Off
ECG Lead Fault	Message
SpO ₂ Probe Off	Low Alarm
Units for Height	ст
Units for Weight	kg
Temperature Units	°C
NIBP Limit Type	Systolic
ECG Filter	Monitoring
PVC	OFF
ST	OFF

15. CARATTERISTICHE TECNICHE

Facilità d'uso

- · Funzionamento a batteria
- · Stampante allegata
- · Trend tabulari e grafici

Funzioni aggiuntive

- · Ingresso diretto DC per necessità di trasporto
- · Connessione LAN

Specifiche ambientali del monitor

· Temperatura di Utilizzo : da 15°C a 30°C (da 59°F a 86°F)

· Temperatura di Conservazione: da -10°C a 60°C (da 14°F a 140°F)

· Umidità: da 20% a 95% RH

· Pressione atmosferica: da 70(700) a 106Kpa (1060mbar)

Alimentazione

- · AC 100-240V (50/60Hz)
- · Adattatore 18 V, 2.5 A

Specifiche

Schermo, Risoluzione	10.4", a colori TFT, 800 x 600 pixel
Dimensioni, Peso	270(W) x 250(H) x 184,5(D) mm, circa 4,0 kg
Parametri	ECG, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, SpO2, pulsazione
	cardiaca, pressione sanguigna sistolica, pressione sanguigna
	diastolica, pressione sanguigna media, 2 x temperatura, 2 x IBP,
	EtCO2, FiCO2, frequenza respiratoria vie aeree
Tracciato	6 forme d'onda: 2*ECG, SpO2, RR o EtCO2, 2*IBP
	Velocità di scansione: 6,25, 12,5, 25, 50 mm/sec
Indicatori	Allarmi per categoria (3 livelli di priorità), spia di allarme
	Riproduzione sonora del battito cardiaco, riproduzione sonora della
	pulsazione SpO2
	Stato batteria, LED alimentazione esterna

Interfacce	Connettore ingresso DC: da 12 a 18VDC, 2,5A
	Uscita sinc. defibrillatore:
	- livello segnale: impulso da 0 a 5V
	- Ampiezza impulso: 100 ± 10 ms
	Uscita digitale LAN per trasferimento dati, connessione sistema
	chiamata infermiera/e
	Uscita DC: 5VDC, 1A Max
Batteria	Batteria agli ioni di litio ricaricabile, 1 ora di funzionamento in
	continuo
Stampante termica	Velocità: 25, 50 mm/sec
(Optional)	Larghezza carta: 58 mm
Memoria dati	168 ore di trend, 20 casi di forma d'onda di allarme da 10sec
Lingue	Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano, Tedesco, Cinese, Russo,
	Ceco, Bulgaro, Portoghese, Romeno, Ungherese, Turco e Polacco
Specifiche ECG	
Cavo tipo	3 conduttori, 5 conduttori, 10 conduttori (optional)
Selezione cavo	3 conduttori: I, II, III
	5 conduttori: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
	10 conduttori: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Forme d'onda ECG	3 conduttori: 1 canale
	5 conduttori: 3/7 canali
	10 conduttori: 12 canali
Scala della frequenza	Adulti: 30 – 300 bpm
cardiaca:	Neonati/Pazienti pediatrici: 30 – 350 bpm
Precisione della	±1bpm o ±1% a seconda del valore maggiore
frequenza cardiaca	
Velocità di scansione	6,25, 12,5, 25, 50 mm/sec
Filtro	Modalità diagnostica: 0,05Hz - 150Hz
	Modalità di monitoraggio: 0,5 – 40 Hz
	Modalità chirurgica: 0,5 – 25 Hz
Campo di rilevamento	Da -2.0 a 2.0 mV
del segmento S-T	
Esame identificazione	ASYSTOLE,VTACH,VFIB,BIGEMINY,ACCVENT,
aritmie	COUPLET,IRREGULAR, PAUSE,PVC,RONT,TRIGEMINY,VBRADY,

Rev. 3.0

	SHORTRUN
Madalità di nissuss	Indicators ou display delle forme d'ande (colonierabile de norte
Modalità di ricerca	Indicatore su display delle forme d'onda (selezionabile da parte
pacemaker 	dell'utilizzatore)
Protezione	Contro l'interferenza da elettrobisturi e defibrillatori
Specifiche respir	azione
Metodologia	Impedenza toracica
Selezione canale	RA-LA o RA-LL
Campo di misurazione	5 – 120 respiri al minuto
Precisione	±1 respiro al minuto
Allarme apnea	si
Specifiche SpO ₂	
Scala della percentual	0 a 100%
di saturazione	
Precisione di SpO2:	da 70 a 100% ±2 cifre
	da 0 a 69% non specificato
Scala della frequenza	da 0 a 254 bpm
cardiaca	
Precisione della	±2 bpm
frequenza cardiaca	
Specifiche NIBP	
Tecnica	Oscillometrica, con sgonfiaggio lineare
Modalità di	Manuale/Automatica/Continua
misurazione	
Scala di misurazione	Pressione adulti: da 20 a 260 mmHg
	Pressione pazienti pediatrici: da 20 a 230 mmHg
	Pressione pazienti neonati: da 20 a 120 mmHg
Precisione	Errore medio: inferiore a ±5 mmHg
	Deviazione standard: inferiore a 8 mmHg
Specifiche tempe	ratura
Scala misurazione	15 a 45□ (59 a 113□)
Precisione	±1□
Compatibilità	Sonde di temperature, serie YSI
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Rev. 3.0

Specifiche IBP (Optional)			
Canali	2		
Scala misurazione	-50 a 300mmHg		
Precisione	<100mmHg: ±1mmHg		
	>=100mmHg: ±1% di lettura		
Scala della frequenza	Da 0 a 300bpm		
cardiaca			
Bilanciamento dello	Scala: ±200mmHg		
zero	Precisione: ±1mmHg		
	Drift: ±1mmHg su 24 ore		
Sensibilità trasduttore	5μV/mmHg		
Scala della frequenza	Da 0 a 300bpm		
cardiaca			
CO2 microstream (Optional)			
Scala misurazione	Da 0 a 99 mmHg		
Precisione	0-40 mmHg ±2 mmHg		
	41-76 mmHg ±5% di lettura,		
	77-99 mmHg ±10% di lettura		
Scala respirazione	Da 0 a 150 respiri al minuto		
Precisione respirazione	±1 respiri al minuto		
CO2 sidestream (Optional)			
Scala misurazione	Da 0 a 150 mmHg, 0 a 19%		
Precisione	0-40mmHg ±2 mmHg,		
	41-70mmHg ±5% di lettura		
	71-100mmHg ±8% di lettura,		
	101-150mmHg ±10% di lettura		
Scala respirazione	Da 2 a 150 respiri al minuto		
Precisione respirazione	±1 respiro al minuto		
CO2 mainstream (Optional)			
Scala misurazione	Da 0 a 150 mmHg, 0 a 19%		
Precisione	0-40mmHg ±2 mmHg,		
	41-70mmHg ±5% di lettura		
	71-100mmHg ±8% di lettura		

Rev. 3.0

	101-150mmHg ±10% di lettura
Scala respirazione	Da 0 a 150 respiri al minuto
Precisione respirazione	±1 respiro al minuto

Accessori inclusi:			
1. Corpo principale del monitor BM5 (CS, CX)			
2. Cavo ECG a 5 conduttori (MECA5(AHA), MECE5(IEC))			
3. Tubo NIBP			
4. Bracciale adulto riutilizzabile NIBP			
5. Cavo sensore SpO ₂			
6. Sensore SpO ₂ adulto riutilizzabile			
7. Adattatore DC con cavo di alimentazione (18VDC/2.5A, KA1803F52)			
8. Manuale operatore		1 EA	
9. Rotoli di carta (PAPER-400)			
Optional			
Sonda temperatura riutilizzabile a contatto pelle		1 EA	
2. Set trasduttori IBP (usa e getta/riutilizzabili) 1 SET			
3. Stazione per capnografia (Microstream EtCO _{2, Oridion)}		1 SET	
4. Modulo sidestream EtCO2 (Respironics)			
5. Modulo mainstream EtCO2 (Respironics)			
6. Kit di campionamento adattatore vie aeree microstream EtCO ₂			

7. Kit di campionamento adattatore vie aeree sidestream EtCO₂

10. Cavo ECG a 10 conduttori (MECA10(AHA), MECE10(IEC))

9. Cavo ECG a 3 conduttori (MECA3(AHA), MECE3(IEC))

8. Adattatore vie aeree mainstream EtCO2

Rev. 3.0 164

1 EA

1 EA

1 EA

1 EA